

Centrilift ICS Customer Interface Board

Run

11	41
11	40
	39

Fault

11	38
11	37
	36

Special Alarm

11	35
11	34
	33

+24V	32
------	----

+24V	31
------	----

IGND	30
------	----

Start	29
-------	----

IGND	28
------	----

stop	27
------	----

IGND	26
------	----

Aux stop	25
----------	----

Aux stop	24
----------	----

F/R	23
-----	----

IGND	22
------	----

Job	21
-----	----

IGND	20
------	----

ABS1	19
------	----

IGND	18
------	----

DINA	17
------	----

IGND	16
------	----

DINB	15
------	----

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

0-1V DC

Analog A

+	7
---	---

-	6
---	---

GND	5
-----	---

+10V	4
------	---

+	3
---	---

-	2
---	---

GND	1
-----	---

Analog B