

# Centrilift ICS Customer Interface Board

Run	11	41
	11	40
		39
Fault	11	38
	11	37
		36
Special Alarm	11	35
	11	34
		33
	+24V	32
	+24V	31
	-IGND	30
	Start	29
	IGND	28
	stop	27
	IGND	26
	Aux	25
	stop	24
	F/R	23
	IGND	22
	JOG	21
	IGND	20
	AB sel	19
	IGND	18
	DINA	17
	IGND	16
	DINB	15
Analog A	+	7
	-	6
	GND	5
	+10V	4
Analog B	+	3
	-	2
	GND	1

0-1V DC