



## M01車機操作教育訓練

2016.01.07

1

### 車機燈號簡介

- **電源燈號** ●

- 正常: 0.5秒閃爍

- **GPRS燈號** ●

- 註冊完成: 每秒閃爍

- 註冊中: 頻繁閃爍

- **GPS燈號** ●

- 正常: 恆亮

- 定位中: 每秒閃爍



## 2

## 按鍵說明



銓鼎科技股份有限公司



## 3

## 車機啟動說明

- 開關車上電源，說明：
  - ACC On 車機即啟動
  - ACC Off 車機即關閉
- 開機完成應檢查：
  - 是否螢幕有亮
  - 燈號是否正常顯示



銓鼎科技股份有限公司





## 4

### 開機初始畫面

- 車機Acc On 後
  - 咚咚聲
  - 初始畫面
  - 點選“輸入”進入功能頁



## 5

### 輸入駕駛代碼

- 司機代碼主要提供予客運業者統計司機員行駛的班次路線。

- 1) 駕駛編號
- 2) 觸碰按鍵輸入代號
- 3) 輸入完成點選確認鍵



◆無司機代碼可以隨意輸入

## 6

## 輸入路線代碼

- 輸入欲行駛的路線代碼

- 代碼會對應系統的路線
- 行駛方向: 1 去程  
2 回程  
0 未知方向
- 分支路線: 0為主線  
1~26為分支路線A~Z



## 7

## 行駛發車檢查

- 營運狀態檢查

- 正常: 行駛有動態
- 非營運: 行駛無動態

- 路線描述

- 下一站

- 發車:

- 系統即註冊亦知道該路線開始行駛。





## 8

### 路線檔更新下載

- 路線檔下載
  - 路線檔不存在
  - 下載完成...



## 9

### 車機營運狀態

- 狀態切換
  - 正常: 營運正常行駛
  - 非營運: 不觸發動態預估時間
  - 其他狀態依需求選定

