

ESC 08 F0 08	F1 05 F0 05				F2 06 F0 06		F3 04 F0 04		F4 0C F0 0C		F5 03 F0 03				F6 0B F0 0B		F7 83 F0 83		F8 0A F0 0A		F9 01 F0 01				F10 09 F0 09		F11 78 F0 78		F12 07 F0 07		Sleep E0 3F F0 03 F	Wake up E0 5E F0 05 E	Power E0 37 F0 03 7
^ 0E F0 0E	1 16 F0 16		2 1E F0 1E		3 26 F0 26		4 25 F0 25		5 2E F0 2E		6 36 F0 36		7 3D F0 3D		8 3E F0 3E		9 46 F0 46		0 45 F0 45		? 4E F0 4E		, 55 F0 55		Back 66 F0 66				Druck E0 12 E0 7C	Rollen 7E F0 7E	Pause		
TAB 0D F0 0D		Q 15 F0 15		W 1D F0 1D		E 24 F0 24		R 2D F0 2D		T 2C F0 2C		Z 35 F0 35		U 3C F0 3C		I 43 F0 43		O 44 F0 44		P 4D F0 4D		Ü 54 F0 54		+ 5B F0 5B		Enter 5A F0 5A		Einfg E0 70 F0 07 0		Pos1 E0 6C F0 06 C		Bild up E0 7D F0 07 D	
Caps Lock 58 F0 58		A 1C F0 1C		S 1B F0 1B		D 23 F0 23		F 2B F0 2B		G 34 F0 34		H 33 F0 33		J 3B F0 3B		K 42 F0 42		L 4B F0 4B		Ö 4C F0 4C		Ä 52 F0 52		# 5D F0 5D				Entf E0 71 F0 07 1		Ende E0 69 F0 06 9		Bild dn E0 7A F0 07 A	
Shift 12 F0 12		< 61 F0 61		Y 1A F0 1A		X 22 F0 22		C 21 F0 21		V 2A F0 2A		B 32 F0 32		N 31 F0 31		M 3A F0 3A		, 41 F0 41		. 49 F0 49		, 4A F0 4A		Shift 59 F0 59				FN		Hoch E0 75 F0 07 5			
Ctrl 14 F0 14		Win E0 F1 E0 F0 F1		Alt 11 F0 11		Space 29 F0 29										Alt Gr E0 11 E0 F0 11		Win E0 27 E0 F0 27		Cont E0 2F E0 F0 2F		Ctrl E0 14 E0 F0 14		Links E0 6B E0 F0 6B	Runter E0 72 E0 F0 72		Rechts E0 74 E0 F0 74						

Sleep E0 3F F0 E0 3F	Wake up E0 5E F0 E0 5E	Power E0 37 F0 E0 37
Druck E0 12 E0 7C	Rollen 7E F0 7E	Pause
Einfg E0 70 E0 F0 70	Pos1 E0 6C E0 F0 6C	Bild up E0 7D E0 F0 7D
Entf E0 71 E0 F0 71	Ende E0 69 E0 F0 69	Bild dn E0 7A E0 F0 7A
	Hoch E0 75 E0 F0 75	
Links E0 6B E0 F0 6B	Runter E0 72 E0 F0 72	Rechts E0 74 E0 F0 74

Num 77 F0 77	/ E0 4A E0 F0 4A	* 7C F0 7C	- 7B F0 7B
7 6C F0 6C	8 75 F0 75	9 7D F0 7D	+ 79 F0 79
4 6B F0 6B	5 73 F0 73	6 74 F0 74	
1 69 F0 69	2 72 F0 72	3 7A F0 7A	Enter E0 5A E0 F0 5A
0 70 F0 70		, 71 F0 71	