

■前読み装置画面レイアウト等について

・現行の画面レイアウト

前読み 1 (前読み登録モード) 登録トレイエラーリスト

検査日 2020年03月30日

トレイID

ラックID

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T

ラック本数 --本

読取り結果 --

装置状態 読み取り可

ラック検索

Ver 0.0.1.1 2020/03/30 14:45:24

・変更後のイメージ

【ZS050用】 BM8040用へ切替 投入可情報エラーリスト

前読み 1 (前読み登録モード)

検査開始日 2020年03月30日

トレイID

ラックID

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T

ラック本数 --本

読取り結果 --

このボタンを押すことにより「ZS050用」「BM8040用」を切り替えます。ボタン押下後切替前に確認ダイアログを表示する。

装置状態 読み取り可

ラック検索

未投入情報一覧

Ver 0.0.1.1 2020/03/30 14:45:24

モード切替

投入ラック読取

実績参照モード

~~実績参照モード~~

回収ラック読取

キャンセル

この背景色は上記のモード切替ボタンの色に変わります。

未投入情報一覧を追加
※ラック検索は従来の機能

【BM8040用】 ZS050用へ切替 投入可情報エラーリスト

前読み 1 (前読み登録モード)

検査開始日 2020年03月30日

トレイID

ラックID

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J
K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T

ラック本数 --本

読取り結果 --

装置状態 読み取り可

ラック検索

未投入情報一覧

Ver 0.0.1.1 2020/03/30 14:45:24

モード切替

投入ラック読取

実績参照モード

~~実績参照モード~~

回収ラック読取

キャンセル

この背景色は上記のモード切替ボタンの色に変わります。

ラック検索と未投入情報一覧を追加

※画面レイアウト・イメージ等につきましては詳細設計にて変更となる可能性が御座います。

■前読み装置画面レイアウト等について

・その他機能について



a) 投入可情報エラーリスト (現行の登録トレイエラーリストと同等の機能)

⇒ 上位システムから受信した「投入可ラック情報」「投入可トレイ情報」の取込みでエラーとなったデータの一覧を表示します。

区分	ファイル名	
ZS050	TR_YYMDDHhmmss_XXXX9999.dat	確認
ZS050	TR_YYMDDHhmmss_XXXX9999.dat	確認
ZS050	TR_YYMDDHhmmss_XXXX9999.dat	確認
BM8040	TR_YYMDDHhmmss_XXXX9999.dat	確認済
BM8040	TR_YYMDDHhmmss_XXXX9999.dat	確認済

閉じる

画面上にあるボタン


⇒ 受信した投入可ラック・トレイ情報でエラーがあった場合
画面上のボタン横の表示が変わります。← エラーなし、
又は未確認なし← 未確認あり
(オレンジ色で点滅します。)

確認ボタン押下で「確認済」に遷移します。

※ ZS050、BM8040共通とします。

(各モード時の表示に限定すると、共用した時エラー発生の発見が遅れると思われるため)

b) 日次更新処理



画面右下の「日次更新」ボタンを押下すると以下の画面が表示され、日次更新処理画面が表示されます。

日次更新処理

検査開始日 2021年 7月13日

☒ ZS050, BM8040用連動 ☐ ZS050用のみ ☐ BM8040用のみ

全てのラインで装置状態が「停止中」であること、
前読装置が動作していないことを確認してください。

確認出来たら、受付日を確認の上
「日次更新処理開始」ボタンを押下してください。

日次更新処理開始

※ 登録装置での日次更新では以下の3パターンより選択可

1) ZS050、BM8040用連動

⇒ 現行のZS050用とBM8040用の日次更新を連動して実施します。

2) ZS050用のみ

⇒ ZS050用のみ日次更新します。

3) BM8040用のみ

⇒ BM8040用のみ日次更新します。

※ ライン側での日次更新は「ZS050用のみ」となります。

※ 日次更新時、未投入ラック又はトレイがある場合警告発報し、継続がキャンセルを選択出来る様にする。(ZS050, BM8040用共にチェック)
(ラインからの日次更新時はZS050用の未投入のみチェックを行う。)

c) 未投入情報一覧

未投入のラック・トレイの一覧を表示します。(基本的には現行マルチの機能に準じます。)

【画面イメージ】

未投入情報一覧

【ZS050用】

☒ ラック情報 ☐ トレイ情報 ラックNo 並び順 検索

未投入ラック 残り 9,999 件

No	未投入ラックNo	上位受信時間	No	未投入ラックNo	上位受信時間	No	未投入ラックNo	上位受信時間
1	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	21	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	41	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
2	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	22	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	42	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
3	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	23	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	43	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
4	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	24	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	44	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
5	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	25	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	45	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
6	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	26	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	46	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
7	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	27	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	47	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
8	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	28	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	48	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
9	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	29	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	49	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
10	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	30	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	50	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
11	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	31	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	51	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
12	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	32	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	52	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
13	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	33	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	53	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
14	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	34	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	54	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
15	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	35	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	55	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
16	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	36	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	56	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
17	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	37	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	57	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
18	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	38	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	58	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
19	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	39	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	59	WWWWW9999	9999/99/99 99:99
20	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	40	WWWWW9999	9999/99/99 99:99	60	WWWWW9999	9999/99/99 99:99

※ 「ラック情報」「トレイ情報」
を切り替えることにより
画面上の各名称は
「ラック」「トレイ」それぞれ
切り替わります。※ 一定時間で自動更新を
行う。
更新間隔は設定ファイル
にて設定する。

※画面レイアウト・イメージ等につきましては詳細設計にて変更となる可能性が御座います。

■前読み装置画面レイアウト等について

d) BM8040用の「実績参照モード」について

モード切替ボタンにて「実績参照モード」を選択した場合、トレイ及び各ラックの状態を表示します。

・トレイ

⇒ 未登録、投入側登録済み、回収側登録済み、登録不可の4パターンを表示する。
(登録済みでかつ回収済みトレイの場合は「回収済み」とします。)

・ラック

⇒ 未登録、投入側登録済み(ZS)、投入側登録済み(BM)、回収側登録済み、使用不可の5パターンを表示する。(回収済みはBMのみです。)

【参考画面(現行の実績参照画面)】

Ver 0.0.1.1 2020/03/30 14:47:55

上記内容は「凡例」
に明記します。

e) ラック検索画面 (BM8040用)

ラックID	機体ID	依頼書No	機体種別	登録日時 トレイID (※7桁)	回収日時 トレイID (※7桁)
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査(夜間共用有)	9999/99/99 99:99:99	9999/99/99 99:99:99
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査	12345678 (99)	12345678 (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特殊検査①	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特定材料検査	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	透析検査(前後)	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査(夜間共用有)	9999/99/99 99:99:99	9999/99/99 99:99:99
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査	12345678 (99)	12345678 (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特殊検査①	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特定材料検査	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	透析検査(前後)	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査(夜間共用有)	9999/99/99 99:99:99	9999/99/99 99:99:99
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査	12345678 (99)	12345678 (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特殊検査①	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特定材料検査	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	透析検査(前後)	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査(夜間共用有)	9999/99/99 99:99:99	9999/99/99 99:99:99
12345	1234567890123	1234567890123	一般検査	12345678 (99)	12345678 (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特殊検査①	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	特定材料検査	----- (99)	----- (99)
12345	1234567890123	1234567890123	透析検査(前後)	----- (99)	----- (99)

※ BM8040用のラック登録状況を表示します。
(未投入(未登録)ラックは表示されません。)

※画面レイアウト・イメージ等につきましては詳細設計にて変更となる可能性が御座います。

■ 前読み装置画面レイアウト等について

f) サーバプロセス画面について

ラッシュレス装置システム サーバプロセス Ver1.0.0.0

受付日 2020年 03月 26日

終了する

PC稼働状態

ライン1 稼働中 ライン2 稼働中 前読み 稼働中

上位フォルダ設定

上位ファイル監視

依頼情報

上書きモード 強制上書き

検査結果情報

収納トレイ情報

登録トレイ情報

2020/03/26 16:08

「PC稼働状態」に前読み装置2号機追加

上位ファイル監視にマルチ用のフォルダを6つ追加

- a) 投入可ラック情報 (ZS050用)
- b) 投入可トレイ情報 (ZS050用)
- c) 投入可ラック情報 (BM8040用)
- d) 投入可トレイ情報 (BM8040用)
- e) 投入ラック紐づけ情報
- f) 回収ラック紐づけ情報

上位フォルダ設定

依頼情報

上位共有フォルダ ¥¥10.1.42.147¥file¥KEA00¥kea00ap¥ZS050¥lane¥request

監視サイクル時間 10 秒 上書きモード ☐ 上書き不可 ☐ 未投入時上書き ☒ 強制上書き

検査結果情報

上位共有フォルダ ¥¥10.1.42.147¥file¥KEA00¥kea00ap¥ZS050¥lane¥result

監視サイクル時間 10 秒

収納トレイ情報

上位共有フォルダ ¥¥10.1.42.147¥file¥KEA00¥kea00ap¥ZS050¥lane¥stray

搬送側共有フォルダ ¥¥192.168.1.1¥WORK¥テストフォルダ¥収納トレイ¥CL

監視サイクル時間 10 秒

登録トレイ情報

上位共有フォルダ ¥¥10.1.42.147¥file¥KEA00¥kea00ap¥ZS050¥lane¥tray

搬送側共有フォルダ ¥¥192.168.1.1¥WORK¥テストフォルダ¥登録トレイ¥CL

監視サイクル時間 10 秒

登録内容が反映されるのは次回日次更新後となります

登録 閉じる

※画面レイアウト・イメージ等につきましては詳細設計にて変更となる可能性が御座います。