

# 串口1透传命令

## 1.上报串口命令

### 2.主动上报串口命令

定义	数据说明	长度(字节)	数据格式
设备类型	8E	1	HEX
命令编码	0x02：串口1数据接收，0x03：串口3数据接收	1	HEX
命令参数	00	1	HEX
执行状态	00	1	HEX
数据长度	N 串口3不应大于（2048-12） 串口1不应大于（1024-12）	2	HEX
数据	接收到的数据	N	HEX

## 2.下发串口命令

### 1.数据发送

定义	数据说明	长度(字节)	数据格式
设备类型	8E	1	HEX
命令编码	0x02：串口1数据发送，0x03：串口3数据发送	1	HEX
命令参数	00	1	HEX
数据长度	N （不应大于1140 / 0x474）	2	HEX
数据	数据包	N	HEX

2.数据响应

定义	数据说明	长度(字节)	数据格式
设备类型	0E	1	HEX
命令编码	0x02: 串口1数据发送 , 0x03: 串口3数据发送	1	HEX
命令参数	00	1	HEX
执行状态	00	1	HEX
数据长度	0000	2	HEX
数据	NULL	0	HEX