

CASE 入料機 PC 192.168.1.5

POE 8 Port Switch

M1 Pro 機械臂 192.168.1.6

DI

DI 9 -> 搖搖桶左-上Sensor

DI 10 -> 搖搖桶左-下Sensor

DI 11 -> 搖搖桶右-上Sensor

DI 12 -> 搖搖桶右-下Sensor

DI 13 -> 到位Sensor

DI 14 -> 翻轉0度Sensor

DI 15 -> 翻轉180度Sensor

DO

DO 1 -> 搖搖桶 5/2單邊電磁閥

DO 2 -> 輸送帶驅動IO點

DO 3 -> NG氣槍 5/2單邊電磁閥

DO 4 -> 直振開關

DO 5 -> 翻轉氣缸 5/2單邊電磁閥

柔性振動盤 192.168.1.7

CCD1柔振相機 192.168.1.8

CCD2輸送帶上方相機 192.168.1.9

CCD3旋轉平台正上方相機 192.168.1.10

CCD4旋轉側邊相機 192.168.1.11

USB Port 1

USB to RS485

升降缸 Slave 2

旋轉缸 Slave 3

翻轉夾爪 Slave 4

輸送帶限位電缸 Slave 5

機械臂夾爪 Slave 6

USB Port 2

USB to RS232

新亞洲光源

Light 1 輸送帶相機

Light 2 旋轉正上方相機

Light 3 旋轉側邊相機

軸卡EtherCAT

輸入模組

X00 Door1

X01 Door2

X03 Door3

X04 TOYO左

X05 TOYODDog

X06 TOYO右

TOYO滑台驅動器