







Appendix G

有用的快捷方式





这里介绍的是计算器中常用的一些键盘快捷键：

- 调整显示对比度： (hold) , or (hold)
- 在RPN和ALG模式之间切换： or .
- 设置/清除系统标志95（ALG与RPN操作模式）
- In ALG mode,
CF(-95) selects RPN mode
- In RPN mode,
95 SF selects ALG mode
- 在APPROX和EXACT模式之间切换的键盘快捷方式是按住右移键并同时按下ENTER键，即 (hold) .
- 设置/清除系统标志105（EXACT与APPROX CAS模式）
- In ALG mode,
SF(-105) selects APPROX CAS mode
CF(-105) selects EXACT CAS mode
- In RPN mode,
105 SF selects APPROX CAS mode
105 CF selects EXACT CAS mode



- 设置/清除系统标志117（选择框与软菜单）：

MODE      










- In ALG mode,
SF(-117) selects SOFT menus
CF(-117) selects CHOOSE BOXES.

- In RPN mode,
117   SF selects SOFT menus
117   CF selects SOFT menus











- 改变角度测量：

- 度：      
- 弧度：      





































- 特殊字符：

- 角度符号 (\angle):   
- 阶乘符号 (!):   
- 度符号 ($^{\circ}$):   (hold) 

- 锁定/解锁alpha键盘：

- 锁定alpha键盘（大写）：  
- 解锁alpha键盘（大写）： 
- 锁定alpha键盘（小写）：    
- 解锁alpha键盘（小写）：   

- Greek letters: 希腊字母：

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| Alpha (α): |    | Beta (β): |    |
| DELTA (Δ): |    | Delta (d): |    |
| Epsilon (ϵ): |    | Rho (ρ): |    |
| Mu (μ): |    | Lambda (λ): |    |
| PI (Π): |    | Sigma (σ): |    |
| Theta (θ): |    | Tau (t): |    |
| Omega (ω): |    | | |

- 系统级操作 (Hold **ON**), 在输入第二或第三个键后松开):
 - **ON** (hold) **F1** **F6** : “冷”重启 - 所有内存都被删除
 - **ON** (hold) **F2** : 取消击键
 - **ON** (hold) **F3** : “暖”重启 - 保留内存
 - **ON** (hold) **F4** : 开始交互式自检
 - **ON** (hold) **F5** : 开始持续自我测试
 - **ON** (hold) **SPC** : 深度睡眠关闭 - 定时器关闭
 - **ON** (hold) **F1** : 执行显示屏幕转储
 - **ON** (hold) **F4** : 取消下一次重复警报
- 菜单无法通过键盘访问: 在RPN中, 输入menu_number, 键入MENU。在ALG模式下, 键入MENU (menu_number)。
Menu_number是以下之一:

- STAT soft menu: 96
- PLOT soft menu: 81
- SOLVE soft menu: 74, or use **↩** (hold) **7**
- UTILITY soft menu: 113

- Other menus:

- MATHS menu: **ALPHA** **ALPHA** **M** **A** **T** **H** **S** **ENTER**
- MAIN menu: **ALPHA** **ALPHA** **M** **A** **I** **N** **ENTER**

- Other keyboard short cuts:

- **↩** (hold) **7** : SOLVE menu (menu 74)
- **↩** (hold) **MODE** : PRG/MODES menu (Chapter 21)
- **↩** (hold) **▼** : Starts text editor (Appendix I)
- **↩** (hold) **UPDIR** : HOME(), go to HOME directory
- **↩** (hold) **PREV** : Recover last active menu
- **↩** (hold) **▼** : List contents of variables or menu entries
- **↩** (hold) **CHARS** : PRG/CHAR menu (Chapter 21)
- **ALPHA** **↩** **ENTRY** : Changes insertion mode