

# Android BLE API 使用说明

文档版本：V1.1

深圳市昇润科技有限公司

2018 年 07 月 27 日

版权所有

版本	修订日期	修订人	审稿人	修订内容
1.1	2018-07-27	贾捷飞	张眼	增加关于解密 RX 数据的说明。

## 目 录

1. Android BLE SDK 介绍 .....	1
2. 工程配置 .....	1
3. 代码示例 .....	2
3.1 创建 BleService 实例 .....	2
3.2 连接设备 .....	2
3.3 给从机发送数据 .....	2
3.3.1 默认数据发送通道 .....	2
3.3.2 其他自定义数据发送通道 .....	3
3.4 接收从机数据 .....	3
3.4.1 Notify 数据 .....	3
3.4.2 Read 数据 .....	3
3.5 从机广播数据 .....	4
3.5.1 Manufacturer Specific Data .....	4
4. 联系我们 .....	5


## 1. Android BLE SDK 介绍

- doc
- libs
- TTC\_BLE\_DEMO
- AndroidBLE\_API使用说明V1.0.pdf
- 升级日志.txt

- 1) doc 为 API 文档;
- 2) BLE\_API\_DEMO 为示例代码;
- 3) libs 目录下的文件是需要添加的库文件。

## 2. 工程配置

- 1) 将我司提供的 API 中 libs 目录下的文件复制到工程:



- 2) Android 从 4.3 开始支持 BLE，所以需在 AndroidManifest.xml 中添加如下配置:

```
<uses-sdk android:minSdkVersion="18"/>
```

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
```

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
```

- 3) 蓝牙功能需要用到一个关键服务 BleService，需在 AndroidManifest.xml 中添加如下配置:

```
<serviceandroid:name="com.ble.ble.BleService"
```

```
android:enabled="true"android:exported="false"/>
```

### 3. 代码示例

#### 3.1 创建 BleService 实例

```
private BleService mLeService;
private final ServiceConnection conn = new ServiceConnection() {

    @Override
    public void onServiceDisconnected(ComponentName name) {
        mLeService = null;
    }

    @Override
    public void onServiceConnected(ComponentName name, IBinder service)
    {
        // BleCallBack 是个关键参数，后面会提到
        mLeService = ((BleService.LocalBinder)
            service).getService(mBleCallBack);
        // 如模块端未开启数据加密，必须调用 setDecode() 方法
        mLeService.setDecode(false); // 设置是否对接收的数据进行解密处理
        // 必须调用初始化函数
        mLeService.initialize();
    }
};

// Activity 绑定服务
bindService(new Intent(this, BleService.class), conn,
    BIND_AUTO_CREATE);
```

#### 3.2 连接设备

```
mLeService.connect(mac, false);
```

参数 1: 从机的蓝牙地址;

参数 2: 断线后是否重新连接。

#### 3.3 给从机发送数据

##### 3.3.1 默认数据发送通道

默认的数据发送通道为 1000 服务下的 1001 通道:

```
mLeService.send(mac, value, true);
```

参数 1: 从机的蓝牙地址;

参数 2: 发送的数据, 可以是 16 进制字符串或者 byte 数组

参数 3: 我们的模组分加密跟不加密两种, true 表示加密发送数据, 最多发送 17 字节, false 表示不加密发送数据, 最多可发送 20 字节。

### 3.3.2 其他自定义数据发送通道

非默认通道可按下面的代码进行发送, 以服务 2000, 通道 2001 为例:

```
BluetoothGattgatt = mLeService.getBluetoothGatt(mac);
BluetoothGattService service =
gatt.getService(UUID.fromString("00002000-0000-1000-8000-00805f9b
34fb"));
BluetoothGattCharacteristic characteristic =
service.getCharacteristic(UUID.fromString("00002001-0000-1000-800
0-00805f9b34fb"));
byte[] value = {(byte) 0xaa, (byte) 0xbb, (byte) 0xcc};
mLeService.send(gatt, characteristic, value, true);
```

## 3.4 接收从机数据

从机数据的接收有两种方式, 一种是 Notify, 另一种是 Read

### 3.4.1 Notify 数据

这种方式是主机实时被动接收从机数据, 需要在 BleCallBack 的 onServicesDiscovered()触发后打开 notify。我司模组程序默认服务 1000 下的 1002 通道, API 内部代码会打开 notify, 如果需要打开其他通道的 notify, 以服务 2000, 通道 2002 为例, 步骤如下:

```
BluetoothGattgatt = mLeService.getBluetoothGatt(mac);
BluetoothGattService service =
gatt.getService(UUID.fromString("00002000-0000-1000-8000-00805f9b
34fb"));
BluetoothGattCharacteristiccharacter =
service.getCharacteristic(UUID.fromString("00002002-0000-1000-800
0-00805f9b34fb"));
// 打开 notify, 如要关闭 notify, 参数 3 改为 false 即可
mLeService.setCharacteristicNotification(gatt, character, true);
```

Notify 数据都是在 BleCallBack 的 onCharacteristicChanged(mac, characteristic) 回调函数中接收:

```
// uuid 区分数据来自哪个通道
UUID charUuid= characteristic.getUuid();
// 接收到的数据
byte[] data = characteristic.getValue();
```

### 3.4.2 Read 数据

这种方式是主机主动向从机索要数据, 主机索要一次, 从机返回一次, 下面以服务 2000, 通道 2003 为例:

```
BluetoothGatt gatt = mLeService.getBluetoothGatt(mac);
BluetoothGattService service =
gatt.getService(UUID.fromString("00002000-0000-1000-8000-
00805f9b34fb"));
BluetoothGattCharacteristic characteristic =
service.getCharacteristic(UUID.fromString("00002003-0000-
1000-8000-00805f9b34fb"));
gatt.readCharacteristic(characteristic);
```

Read 数据都是在 BleCallback 的 onCharacteristicRead(mac, characteristic, status)回调函数中接收:

```
if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {
//成功接收到 read 数据
//uuid 区分数据来自哪个通道
UUID charUuid = characteristic.getUuid();
// 接收到的数据
byte[] data = characteristic.getValue();
}
```

### 3.5 从机广播数据

从 1.0.7 开始, 支持解析广播数据, app 扫描的时候会得到一个类型为 byte 数组的参数 scanRecord:

```
LeScanRecord record = LeScanRecord.parseFromBytes(scanRecord);
```

可以通过 record 获取广播中的信息, 目前支持: Advertise Flags, Local Name, Service UUID, Service Data, Tx Power Level, Manufacturer Specific Data, Slave Connection Interval Range.

record.getBytes() 即可获得原始的广播数据(即扫描时得到的 scanRecord)。

#### 3.5.1 Manufacturer Specific Data

我司的某些产品, 会在广播数据中附带一些信息, 一般是以厂商数据出现, 标准的厂商数据格式是: 厂商 id (2 字节, 低字节在前, 高字节在后) + 厂商数据, 而且可以有多个厂商数据, 我司产品一般只有一条厂商数据, 如果想得到原始的厂商数据, 可以按照如下步骤:

```
List<byte[]> rawDataList = new ArrayList<byte[]>();
SparseArray<byte[]> mfrData = record.getManufacturerSpecificData();
for (inti = 0; i<mfrData.size(); i++) {
intid = mfrData.keyAt(i);
byte[] data = mfrData.get(id);
byte[] rawData = new byte[2 + data.length]; //单条原始的厂商数据
rawData[0] = (byte) (id & 0xff);
rawData[1] = (byte) ((id >> 8) & 0xff);
System.arraycopy(data, 0, rawData, 2, data.length);
rawDataList.add(rawData);
}
```

## 4. 联系我们

深圳市昇润科技有限公司

ShenZhenShengRun Technology Co., Ltd.

Tel: 0755-86233846 Fax: 0755-82970906

官网地址: [www.tuner168.com](http://www.tuner168.com)

阿里巴巴网址: <http://shop1439435278127.1688.com>

E-mail: [marketing@tuner168.com](mailto:marketing@tuner168.com)

地址: 广东省深圳市南山区西丽镇龙珠四路金谷创业园 B 栋 6 楼 601-602

