



# MANUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO DE PISO TECNOLÓGICO

## Descripción breve

Este documento servirá para realizar un correcto encendido y apagado del Piso Tecnológico

Jefatura de Tecnologías de información y Comunicación

Empresa Publica Quipus

Versión 1.1

JDTIC@quipus.gob.bo



QUIPUS

## MANUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL PISO TECNOLÓGICO

### INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Documento	Manual de encendido y apagado del Piso Tecnológico		
Elaborado por	Daniel Rojas Valda	Versión del Documento	V1.0
Fecha de elaboración	07/05/2018	Fecha de Aprobación	

### CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	OBSERVACIONES
Versión 1.0	Daniel Rojas Valda		



## INDICE

MANUAL DE CONEXIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO.....	3
1. Introducción .....	3
2. Conexión Ethernet del Piso Tecnológico.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>



# MANUAL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL PISO TECNOLÓGICO

## 1. Introducción

El presente Manual servirá para realizar un correcto encendido y apagado del Piso Tecnológico.

## 2. Encendido del Piso Tecnológico

El Piso Tecnológico está configurado para encender automáticamente al subir los térmicos. Es importante aclarar que no se debe apagar el Piso Tecnológico desde esta opción puesto que puede ocasionar que el mismo deje de funcionar.

## 3. Apagado del Piso Tecnológico

Para realizar un correcto apagado del Piso Tecnológico debemos contar con un monitor, un teclado y un mouse.

### CONEXIÓN AL SERVIDOR

Conectamos un monitor en la parte de atrás del servidor.



Conectamos un Teclado y Mouse







Cuando conectemos el monitor, Teclado y mouse, en la pantalla del monitor nos mostrará la siguiente pantalla donde debemos hacer clic en el icono "APAGAR"

