

# PX4环境配置 -- Ubuntu22.04

---

## 1. 下载PX4源码，需要科学上网

```
git clone https://github.com/PX4/PX4-Autopilot.git
```

## 2. 进入PX4-Autopilot文件夹，切换需要的源码分支，这里选择的是v1.13.1

```
cd PX4-Autopilot
git tag -l          查看有哪些版本
git checkout v1.13.1  切换指定版本
git describe --always --tags  查看当前版本
```

## 3. 更新仓库地址、下载子模块

```
git submodule sync --recursive
git submodule update --init --recursive
```

## 4. 配置环境

```
bash ./Tools/setup/ubuntu.sh
```