

奥

MX-101キーボード端子	接続先
1	JOYPORT 8pin
2	X3
3	X6
4	X2
5	X1
6	Y8
7	Y7
8	Y1
9	JOYPORT 1pin
10	JOYPORT 4pin
11	Y0
12	Y4
13	Y5
14	Y2
15	JOYPORT 3pin
16	JOYPORT 2pin
17	Y6
18	Y3
19	JOYPORT 7pin
20	JOYPORT 6pin
21	X7
22	X0
23	X5
24	X4
25	GND

手前