

IZBRIS NAPRAVE IZ APLIKACIJE

Če ne uporabljamo naprave oziroma modula je potrebno le tega izbrisati iz uporabniškega računa uporabnika oziroma iz aplikacije B/air.

To storimo tako, da odpremo aplikacijo B/air in gremo v Menu "Naprave", izberemo napravo za izbris in v spodnjem delu ekrana z aNastavitve naprave izberemo "IZBRIS NAPRAVE"

