

- **TEMP**（設定操作溫度）

操作溫度不屬於直流或交流分析的一種，但由於溫度的高低會影響電子元件的電壓電流特性，因此操作溫度便顯得相當重要，其格式如下：

**.TEMP**<temperature values>

如果不加以宣告，則 SPICE 將視電路在 27°C 操作。

### 3. 定義輸出形態

- **OPTION**

SPICE 留給使用者許多對列印及分析加以控制操縱的自由選擇項目，譬如如果我們不希望輸出檔案中含有輸入電路檔案，或是希望增加暫態分析在每一時間點的反覆計算次數，以保證更好的準確度的話，我們都可以利用其中選擇項可以任意次序排列。

例如：**.OPTION POST** 是把輸出的結果存成 **graph** 檔。

- **PRINT** 指定輸出之內容。

宣告格式如下：

**.PRINT DC/AC/TRAN**<output variable>

- **PLOT** 在 **.list** 檔案中，產生低解析度的圖形式輸出。

宣告格式如下：

**.PRINT DC/AC/TRAN** <output variable>（下限值，上限值）

- **PROBE** 允許儲存輸出變數到圖檔（AvanWave）。

宣告格式如下：

**.PROBE DC/AC/TRAN**<output variable>