

HC_08库文件的函数调用

示例

```
1 #include <Arduino.h>
2 #include "HC_08.h"
3 using namespace HCEnv;
4
5 void setup() {
6     Serial.begin(115200);
7     bleHC.HCInit(1, 12);
8
9 }
10
11 void loop() {
12     if (HC_Flag == 1) {
13         HC_Flag = 0;
14         Serial.println(bleHC.returnData());
15     }
16 }
17
```

API详解

```
1 void bleHC.HCInit(uint8_t RXD, uint8_t TXD)
```

功能：配置连接HC-08的串口引脚

参数：

- RXD：连接HC的TXD引脚
- TXD：连接HC的RXD引脚

返回值：无

```
1 String bleHC.returnData()
```

功能：获取蓝牙接收到的数据

参数：无

返回值：String类型数据

```
1 void bleHC.HCsend(String temp)
```

功能：蓝牙发送数据

参数：String 类型数据

返回主：无