

BC26-TE-B-耗流测试板子处理指导

使用外界电源仪器和 BC26-TE-B 测试 BC26 耗流时,需要将 J203 的短路帽去掉,然后在 J201 上接电源线," + " 接 3.3V," - " 接 GND.

一般情况下 J301 的 USB 是需要插着的.

