

压力计初始设定操作流程

第一步：下载 APP 安装

APP 图



下载网址：<http://t.cn/R8Spd3D>

第二步：打开 APP 先进行登入。

登入账号：**admin**

登入密码：**55555**



第三步：登入后会进入使用者资讯界面，点击下方导航栏的“连线”
点击连线选项后会进入“连线画面”



第四步：进入“**连线画面**”点击“**扫描连线**”就可以透过蓝牙与压力计连线，等待5至10秒即可完成连线

(连线成功APP上方显示绿色/连线失败显示为红色)。

注意：(第一次使用APP点击扫描连线后会需要“允许系统定位权限”，请选择“允许”！)

		
1. 点击扫描连线	2. 连线等待中	3. 连线成功

第五步：压力计连线成功后，点击下方导航栏的“**设定**”进入设定界面再点击“**校正压力计 RTC 时间**”，让该压力计的 RTC 时间和手机同步。

(请确定手机的时间是正确的！)

- 设定成功后压力计会回传“RTC_SET_OK!”代表设定成功。
- 如果压力计回传“FAILED”代表设定失败(失败请再尝试一次)

注意：压力计必须完成 RTC 校正才能正常使用!!!

		
1. 点击“校正压力计 RTC 时间”	2. 设定成功！	3. 点击“读取压力计 RTC 时间”可以检查 RTC 设定结果

第六步：确定完成第五步压力计 RTC 时间校正后，点击下方导航栏“连线”回到连线界面，点击“唤醒压力计”启动压力计为读表模式。

- 唤醒成功后，压力计会回传 “SYS WAKEUP!” 代表压力计已被成功唤醒成读表模式。

注意：压力计必须完成压力计唤醒才能正常使用!!!

		
1. 点击“唤醒压力计”	2. 唤醒成功！	3. 点击“压力计检查”可以检查压力计是否在 WAKE 读表状态

第七步：确定完成第六步压力计唤醒后，点击下方导航栏“设定”回到设定界面，点击“删除压力计已读资料”后选择“确定”初始化压力计的数据记录。

- 删除成功后，压力计会回传 “ERASE_OK!”，代表初始化成功！

注意：压力计必须完成删除压力计已读资料(初始化)才能正常使用!!!

		
1. 点击“删除压力计已读资料”	2. 选择“确定”	3. 显示“ERASE_OK!”代表删除（初始化）成功！

压力计（智能型压力记录器）与压力感测接头接上后，需完成以下步骤，压力计才能正常使用及安装！

请确定依照顺序完成所有压力计设定步骤！！

1. 校正压力计 RTC 时间

2. 唤醒压力计

3. 删除压力计已读资料

（必须依照顺序完成!!!）