



版本: 1.0.2 2021 年 3 月

# AnyCloud 平台

## 驱动对外接口说明文档

## 声 明

本手册的版权归广州安凯微电子股份有限公司所有，受相关法律法规的保护。未经广州安凯微电子股份有限公司的事先书面许可，任何人不得复制、传播本手册的内容。

本手册所涉及的知识产权归属广州安凯微电子股份有限公司所有（或经合作商授权许可使用），任何人不得侵犯。

本手册不对包括但不限于下列事项担保：适销性、特殊用途的适用性；实施该用途不会侵害第三方的知识产权等权利。

广州安凯微电子股份有限公司不对由使用本手册或执行本手册内容而带来的任何损害负责。

本手册是按当前的状态提供参考，随附产品或本书内容如有更改，恕不另行通知。

## 联 系 方 式

广州安凯微电子股份有限公司

地址：广州市黄埔区知识城博文路 107 号安凯微电子 H 大厦

电话: (86)-20-3221 9000

传真: (86)-20-3221 9258

邮编: 510663

销售热线:

(86)-20-3221 9499

电子邮箱:

[sales@anyka.com](mailto:sales@anyka.com)

主页:

<http://www.anyka.com>

## 版本变更说明

以下表格对于本文档的版本变更做一个简要的说明。版本变更仅限于技术内容的变更，不包括版式、格式、句法等的变更。

版本	说明	完成日期
V1.0.0	正式发布	2020 年 12 月
V1.0.1	删除 PCM 模块相关内容	2020 年 12 月
V1.0.2	添加 Efuse 模块相关内容	2021 年 3 月

Anyka Confidential For  
CIMC Use Only

## 目录

1	概述.....	4
2	接口说明.....	4
2.1	GPIO .....	4
2.2	LED .....	6
2.3	MOTOR .....	7
2.4	PWM .....	9
2.5	SARADC .....	10
2.6	Watchdog .....	10
2.7	Efuse .....	11

Anyka Confidential For  
CIMC Use Only

# 1 概述

本文档主要针对 AnyCloud PDK 上用户空间可访问的驱动模块，提供其相关操作接口的文档说明。另外，更为常见的模块诸如 input 子系统以及 V4L2 或者网络栈等模块本文档不做描述。

## 2 接口说明

### 2.1 GPIO

GPIO 模块控制设备上管脚的输入输出配置（输入输出的方向及电平变化、上下拉极性配置、驱动能力等），AnyCloud PDK 上 GPIO 模块已支持 Linux 上的 `gpiolib` 库，在用户空间中，如果想要操作对应的 GPIO 管脚的配置，可利用内核提供的节点进行操作，通过内核提供的文件节点写入具体配置来更改设备上管脚的配置，以 GPIO43 为例子,具体的操作说明如下：

- 设置使用的 gpio 号

```
echo 43 > /sys/class/gpio/export
```

- 设置方向

```
输出：echo out > /sys/class/gpio/gpio43/direction
```

```
输入：echo in > /sys/class/gpio/gpio43/direction
```

- 设置输出值

```
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio43/value
```

```
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio43/value
```

- 读取输入值

```
cat /sys/class/gpio/gpio43/value
```

- 设置驱动能力

```
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio43/drive
```

设置档位范围：0~3，注意实际的驱动能力需要参考芯片说明文档。

- 设置上下拉极性

```
echo pullup > /sys/class/gpio/gpio43/pull_polarity
```

```
echo pulldown > /sys/class/gpio/gpio43/pull_polarity
```

- 设置上下拉使能

```
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio43/pull_enable
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio43/pull_enable
● 设置输入使能
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio43/input_enable
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio43/input_enable
● 设置带宽速率
echo fast > /sys/class/gpio/gpio43/slew_rate
echo slow > /sys/class/gpio/gpio43/slew_rate
```

示例代码可以参考驱动源码下 sample 中的 ak\_drv\_gpio\_sample，该 sample 提供了代码方式操作 gpio 的示例，将内核 gpiolib 提供的 GPIO 控制接口用代码的方式进行调用。

该 sample 提供了配置 gpio 管脚相应的输出方向/输出值/驱动能力/上下拉配置/上下拉使能/slewrates 能力等，其参数说明如下所示：

参数(长短格式)	参数说明
-r/--read	读操作，注意读写操作只能选择一个。
-w/--write	写操作，注意读写操作只能选择一个。
-n/--gpio_no	GPIO pin 脚的标识号 从 0 开始，必须指明操作的 pin 脚。
-d/--direction	GPIO pin 脚的方向 out 表示输入 in 表示输出，如果是读操作不需要带参数，如果是写操作，必须带参数，而且参数只能是 out 或者 in。
-v/--value	GPIO pin 脚的输出，0 标识高电平，1 表示低电平，如果是读操作不需要带参数，如果是写操作，必须带参数，而且参数只能是 0 或者 1。
-c/--drive	GPIO pin 脚的驱动能力，可选 0-3 共 4 档，如果是读操作不需要带参数，如果是写操作，必须带参数，而且参数只能是 0~3。
-p/--pull_polarity	GPIO pin 脚的上下拉配置，pullup 标识上拉，pulldown 表示下拉，如果是读操作不需要带参数，如果是写操作，必须带参数，而且参数必须是 pullup 或者 pulldown。
-e/--pull_enable	GPIO pin 脚的上下拉使能，1 表示使能上下拉，0 表示不使能，如果是读操作不需要带参数，如果是写操作，必须带参数，而且参数必须是 0 或者 1。
-s/--slew_rate	GPIO pin 脚的 slew rate 能力，fast 表示使能，slow 表示关闭，如果是读操作不需要带参数，如果是写操作，必须带参数，而且参数必须是

参数(长短格式)	参数说明
	fast 或者 slow。
-h/--help	显示帮助信息。

注意：管脚的电气特性需要借助硬件设备进行测量。

## 2.2 LED

LED 用于控制设备上的 LED 的显示状态（控制不同的 LED 的亮灭状态），LED 模块利用 Linux 的 LED 框架对上层提供操作接口，在驱动加载上后，在/sys/class/leds 下会生成相应的节点，如：

```
[root@anyka /sys/class/leds]$ ls
state_led
[root@anyka /sys/class/leds]$ ls state_led/
ak_led_info  device      subsystem  uevent
brightness  max_brightness trigger
```

上述表示该设备上存在 state\_led 的 LED 灯，LED 模块对 LED 灯的状态仅提供亮、灭两种状态，所以对于本模块而言，可以通过往 brightness 节点写入 1 来点亮 LED 灯，往 brightness 节点写入 0 来熄灭 LED 灯。

示例代码可以参考驱动源码下 sample 中的 ak\_drv\_led\_sample，该 sample 通过传入打开的灯的类型并传入对应的状态（0：熄灭，1：点亮）即可操作对应的 LED 灯，sample 的参数说明如下所示：

参数(长短格式)	参数说明
-c/--type	LED 灯的类型，可选择的类型包括但不限于 state_led/状态灯，irled/红外灯等，根据实际设备而定。
-s/--status	LED 的状态，0 表示关闭 LED 灯，1 表示打开 LED 灯。
-h/--help	显示帮助信息。

## 2.3 MOTOR

MOTOR 模块用于驱动电机，驱动加载后，会生成/dev/motorX（以设备的实际情况可能会有 motor0、motor1 等多个设备节点），通过 ioctl 传入不同的命令实现用户空间与内核驱动的交互。对应的模块的操作接口说明如下：

提供功能	设计功能说明
open	打开设备，获得操作句柄；
close	关闭设备，释放操作句柄
ioctl	MOTOR_PARM: 获取当前 MOTOR 的运行参数。  <pre>struct motor_parm {     int pos; //当前的位置     int speed_step; //步进频率     int steps_one_circle; //一圈的总步数     int total_steps; //转动的总步数     int boundary_steps; //边缘保留步数, };</pre>
	MOTOR_SPEED_STEP: 配置转动的频率。
	MOTOR_SPEED_ANGLE: 配置转动的角速度。
	MOTOR_MOVE_LIMIT: 边界限定转动，到达边界时，会保留 boundary_steps 的步数。传入的正数代表顺时针转动，传入的负数代表逆时针转动，绝对值代表转动的步数。
	MOTOR_MOVE_NOLIMIT: 无边界限定转动，传入的正数代表顺时针转动，传入的负数代表逆时针转动，绝对值代表转动的步数。
	MOTOR_STOP: 停止转动。
	MOTOR_GET_STATUS: 获取当前的状态。  <pre>struct motor_message {     enum motor_status status; //运行状态，参考 motor_status 定义，有 stop 跟 running 两种状态。     int pos; //当前的位置     int speed_step; //当前的速度     int speed_angle; //当前的角速度     int steps_one_circle; //一个的总步数     int total_steps; //转动的总步数     int boundary_steps; //边缘保留步数</pre>



提供功能	设计功能说明
	<pre>int attach_timer; // 使用的硬件 timer 的标识号</pre> <pre>};</pre> <p>MOTOR_RESET: 重置，顺时针到底后转到中间位置上，传入 motor_reset_data 用于获取 reset 后的状态。</p> <pre>struct motor_reset_data {</pre> <pre>    int total_steps; //总步数</pre> <pre>    int cur_step; //当前步数</pre> <pre>};</pre> <p>MOTOR_MIDDLE: 转到中间位置上。</p> <p>MOTOR_CRUISE: 来回反复的转动。</p> <p>MOTOR_BOUNDARY: 转到边界位置。</p>

示例代码可以参考驱动源码下 sample 中的 ak\_drv\_motor\_sample，该 sample 提供以下命令动作：

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 0): MOTOR_MOVE_LIMIT   | 有限制转动   |
| 1): MOTOR_MOVE_NOLIMIT | 无限制转动   |
| 2): MOTOR_RESET        | 转动到初始位置 |
| 3): MOTOR_MIDDLE       | 转动到中间位置 |
| 4): MOTOR_CRUISE       | 反复转动    |
| 5): MOTOR_BOUNDARY     | 转动到边界   |
| 6): MOTOR_STATUS       | 获取当前状态  |
| 7): CMD_MOTOR_CFG      | 更新配置    |

确认好设备上连接好电机马达后加载马达驱动即可，具体的指令格式参考 sample 的 --help 说明即可，其参数说明如下：

参数(长短格式)	参数说明
-n/--devno	马达的设备号，从 0 开始，依具体设备而定。
-c/--current	马达当前的位置。
-s/--speed	频率，单位时间/1 秒内的步进总数。
-x/--step	一圈的步数总和。

参数(长短格式)	参数说明
-t/--total	总运动步数。
-b/--boundary	边界步数。
-m/--cmd	命令动作。具体定义见上文 MOTOR_MOVE_LIMIT 到 CMD_MOTOR_CFG 等定义。
-a/--args	命令参数。
-h/--help	显示帮助信息。

## 2.4 PWM

PWM 模块用于配置管脚输出不同占空比的脉冲信号，模块使用了内核的 pwm 框架，因此可以通过内核提供的通用接口进行配置。以 pwm0 为例，具体说明如下：

- 打开 pwm 节点，执行在命令后会生成 pwm0 的节点

```
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
```

- 配置周期

```
echo xxx > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period
```

- 配置占空比

```
echo xxx > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle
```

- 使能 pwm

```
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
```

- 关闭 pwm

```
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable
```

- 关闭 pwm 节点

```
echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/unexport
```

**说明：**AnyCloud PDK 上可支持多组 PWM 脉冲输出，具体请参考实际设备上的 PWM 相关节点的配置信息。

示例代码可以参考驱动源码下 sample 中的 ak\_drv\_pwm\_sample，该 sample 提供了代码方式操作 PWM 的示例，其参数说明说下：

参数(长短格式)	参数说明
-n/--pwm_no	PWM 设备标识号，可选从 0-5 等，依具体设备而定。

参数(长短格式)	参数说明
	需要留意的是目前的 <code>pwmchip</code> 跟初始化的顺序有关，那部分的 <code>chip</code> 对应那部分的管脚输出，需要依据初始化顺序来定。 后续驱动会优化此问题。
<code>-d/--duty_ns</code>	脉冲宽度 单位是纳秒。
<code>-p/--period_ns</code>	信号周期 单位是纳秒。 <code>duty_ns/period_ns</code> 即为占空比。
<code>-t/--time</code>	脉冲持续时间，单位为秒。
<code>-h/--help</code>	显示帮助信息。

## 2.5 SARADC

SAR ADC 用于将模拟信号转换为数字信号，常见的应用场景如电池电压的检测及模拟按键等。模块的实现借助 Linux 的 IIO 框架，驱动加载后，直接读取节点的数据便可获取最新的采样结果。

```
[root@anyka /sys/devices/platform/soc/8000000.saradc/iio:device0]$ cat in_voltage1_raw
654
```

示例代码可以参考驱动源码下 `sample` 中的 `ak_drv_saradc_sample`，该 `sample` 提供了代码方式读取指定通道数据的示例，需要注意的是，不同的芯片上支持的通道数量不一致，需根据实际设备选取适当的通道，其参数说明如下：

参数(长短格式)	参数说明
<code>-c/--channel</code>	指定的通道数，具体通道依设备而定。
<code>-h/--help</code>	显示帮助信息。

## 2.6 Watchdog

看门狗使得系统可以在出现故障自动重启系统以提高系统的可用性。看门狗模块的文件节点为 `/dev/watchdog`，系统提供设定看门狗的超时时间及喂狗等指令。

功能	功能说明
<code>open</code>	获取操作句柄。
<code>ioctl</code>	<code>WDIOC_KEEPALIVE</code> ：进行喂狗。

功能	功能说明
	WDIOC_SETTIMEOUT: 设置看门狗的超时时间，传入-1 时关闭看门狗，单位为秒。
	WDIOC_GETTIMEOUT: 获取超时时间，单位为秒。
close	释放操作句柄。

示例代码可以参考驱动源码下 sample 中的 ak\_drv\_wdt\_sample，该 sample 提供了代码方式进行设置看门狗超时时间及喂狗的动作，其参数说明如下：

参数(长短格式)	参数说明
-t/--timeout	看门狗的超时时间设置，单位为秒。
-f/--feedtime	看门狗的喂狗时间设置，单位为秒
-c/--feedcircle	看门狗的喂狗次数
-h/--help	显示帮助信息。

## 2.7 Efuse

Efuse 是一种非易失性存储器件，一旦烧录，即使断电也不会导致数据丢失，该模块提供控制命令字用于获取 Efuse 内的相关数据，其操作接口定义如下：

功能	功能说明
open	获取操作句柄。
ioctl	<p>IOC_READ_GLOBAL_ID: 获取芯片的全球唯一 ID。</p> <p>全球唯一 ID 定义如下：</p> <pre>typedef struct ak_global_id {     unsigned char chip_globe_id[AK_GLOBE_ID_LEN]; } AK_GLOBAL_ID;</pre> <p>该 ID 是一个 64-bit 长度的数据。</p>
close	释放操作句柄。

**注意：**目前仅 AnyCloud37E 支持该控制命令字。

示例代码可以参考驱动源代码下的 sample 中的 ak\_drv\_efuse\_sample，该 sample 提供了操作指令的示例代码，其参数说明说下：

参数(长短格式)	参数说明
-c/--cmd	操作的指令，目前提供的指令类型有： 1：显示芯片的全球唯一 ID。
-h/--help	显示帮助信息。

Anyka Confidential For  
CIMC Use Only