

SDA SCL RX TX PD2 PD3 TX2 RX2

RESET

UART

UART2

ibosoft

Air Data Unit

ibosoft.net.tr

GND RX TX PD2 PD3 RST

GND
AVBUS
TX2
RX2

STATUS

SPI (AVR ISP)

POWER
+ -

SPI PINOUT

MISO	NC	SDA	MOSI	GND
			RST	

GENERAL I/O & AIN

A3 A2 A1 A0 A7 A6
AVBUS GND

POWER

RTC BAT
CR1220

AVBUS

I²C CH1

I²C CH2

I²C CH3

CH PINOUT

GND	SDA	SCL	AVBUS
-----	-----	-----	-------

I²C CH6

I²C CH5

I²C CH4