

181023  
v002

## Interface Axirack

### 1) Acces Password

a) Par défaut on peut voir l'état de l'Axirack et l'état de ses I/Os, c'est le mode « viewer ». Pour pouvoir passer des commandes directement sur les relais, il faudra rentrer un mot de passe. Un clic sur un bouton accès « user » affichera un clavier tactile et un prompt pour capturer le mot de passe et rentrer dans le mode qui permettra d'agir sur l'Axirack. En cas de non utilisation pendant 5 minutes, le mode « user » sera annulé et l'interface Axirack repassera en mode « viewer ».

### 2) Mode « user »

a) Le clic sur une led des Outs modifiera l'état de la Out, si elle était à 0 elle passera à 1 et si elle était à 1 elle passera à 0.

b) Le clic sur une led des Ins modifiera l'état de la In, si elle était à 0 elle passera à 1 et si elle était à 1 elle passera à 0

c) Le clic sur un compteur permettra de changer la valeur du compteur grâce au clavier virtuel.

d) Un clic sur un bouton permettra le « reset » de l'Axirack.

e) Un clic sur un bouton permettra de représenter l'état du bus I2C.