



RESET  
3.3V  
5V  
GND  
GND  
Vin

(D14) PC 0 : AIN0  
(D15) PC 1 : AIN1  
(D16) PC 2 : AIN2  
(D17) PC 3 : AIN3  
(I2C SDA)(D18) PC 4 : AIN4  
(I2C SCL)(D19) PC 5 : AIN5

AREF  
GND  
D13 : PB 5 | SCK  
D12 : PB 4 | MISO  
D11 : PB 3 | PWM T2A, MOSI  
D10 : PB 2 | PWM T1B, SS  
D9 : PB 1 | PWM T1A  
D8 : PB 0 | Input Capture  
  
D7 : PD 7 |  
D6 : PD 6 | PWM T0A  
D5 : PD 5 | PWM T0B  
D4 : PD 4 |  
D3 : PD 3 | PWM T2B, Ext Int 1  
D2 : PD 2 | Ext Int 0  
D1 : PD 1 | USART TX  
D0 : PD 0 | USART RX