

DTC	B2420	AFS ECU MALFUNCTION
-----	-------	---------------------

CIRCUIT DESCRIPTION

When the AFS ECU detects a malfunction in itself, a DTC is output.

DTC No.	DTC Detecting Condition	Trouble Area
B2420	• Malfunction in AFS ECU	• AFS ECU

INSPECTION PROCEDURE

1	REPLACE AFS ECU (SEE PAGE 65-28 or 65-29)
---	---