





System Configuration

Welcome

Asturianu	Bahasa Indonesia	Bosanski	Català
Čeština	Cymraeg	Dansk	Deutsch
Eesti	English	Español	Esperanto
Euskara	Français	Gaeilge	Galego
Hrvatski	Íslenska	Italiano	Kurdî
Latviski	Lietuviškai	Magyar	Nederlands
No localization (UTF-8)	Norsk bokmål	Norsk nynorsk	Polski
Português	Português do Brasil	Română	Sámegillii

Back

Continue



System Configuration

Keyboard layout

Choose your keyboard layout:

English (Nigeria)	English (US)
English (South Africa)	English (US) - Cherokee
English (UK)	English (US) - English (Colemak)
English (US)	English (US) - English (Dvorak)
Esperanto	English (US) - English (Dvorak, alt. intl.)
Estonian	English (US) - English (Dvorak, intl., with dead keys)
Faroese	English (US) - English (Dvorak, left-handed)

Type here to test your keyboard

Detect Keyboard Layout

Back

Continue



