

Команда	Название	Комментарий
B	Заполнение уникальных баллонов	
B0	Заполнение "в гирю"	20.0±0.1 + 5.0 [кг]
B024	Заполнение 4л баллонов	09.0±1.0 + 2.4 [кг]
B04	Заполнение 10л баллонов (смесь)	17.0±3.0 + 0.4 [кг]
B2	Заполнение 40л баллонов (смесь)	67.5±6.0 + 2.0 [кг]
B3	Заполнение 5л баллонов	10.5±2.0 + 3.0 [кг]
B6	Заполнение 10л баллонов	17.0±3.0 + 6.0 [кг]
B12	Заполнение 20л баллонов	45.5±5.0 + 12.0 [кг]
B19	Заполнение 40л баллонов	67.5±6.0 + 19.0 [кг]
B24	Заполнение 40л баллонов	67.5±6.0 + 24.0 [кг]
Команда	Название	Комментарий
C0	Перезагрузка модуля без сохранения	
C1	Перезагрузка модуля с сохранением	
C2	Калибровка	
C3	Выбор активного насоса	
Команда	Название	Комментарий
D0	Перезапуск демона	QCoreApplication::exit(SIGABRT)
D1	Перезагрузка сервера	shutdown -r now
D2	Калибровка без проверки на ошибки	
D3	Выбор активных весов	1 - верхние, 2 - нижние
D4	Установка интервала обновления модуля	100 мс по умолчанию
D5	Установка разбега стабильности	0.1 кг по умолчанию
D6	Установка размера истории стабильности	20 по умолчанию, 32 макс
D7	Установка яркости дисплея	0..15