

Startbyte	Status-Flags
IMU_timeStamp	Sensorwert
IMU_sensory_0	
IMU_sensory_1	
	Zeitstempel
IMU_sensory_m	
GPS_timeStamp	
GPS_sensory_0	Erweiterbar durch neue Sensoren
GPS_sensory_1	
GPS_sensory_n	Prüfsumme
new_timeStamp	
new_sensory_0	
new_sensory_1	
new_sensory_o	
Checksum	