

Лабораторная работа. Настройка и проверка расширенных списков контроля доступа.

Топология




Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
|------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| R1 | G0/0/1 | — | — | — |
| | G0/0/1.20 | 10.20.0.1 | 255.255.255.0 | |
| | G0/0/1.30 | 10.30.0.1 | 255.255.255.0 | |
| | G0/0/1.40 | 10.40.0.1 | 255.255.255.0 | |
| | G0/0/1.1000 | — | — | |
| | Loopback1 | 172.16.1.1 | 255.255.255.0 | |
| R2 | G0/0/1 | 10.20.0.4 | 255.255.255.0 | — |
| S1 | VLAN 20 | 10.20.0.2 | 255.255.255.0 | 10.20.0.1 |
| S2 | VLAN 20 | 10.20.0.3 | 255.255.255.0 | 10.20.0.1 |
| PC-A | NIC | 10.30.0.10 | 255.255.255.0 | 10.30.0.1 |
| PC-B | NIC | 10.40.0.10 | 255.255.255.0 | 10.40.0.1 |

Таблица VLAN

| VLAN | Имя | Назначенный интерфейс |
|------|------------|-----------------------|
| 20 | Management | S2: F0/5 |

| VLAN | Имя | Назначенный интерфейс |
|------|-------------|--|
| 30 | Operations | S1: F0/6 |
| 40 | Sales | S2: F0/18 |
| 999 | ParkingLot | S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2 S2: F0/2-4, F0/6-17, F0/19-24, G0/1-2 |
| 1000 | Собственная | — |

Задачи

Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства

Часть 2. Настройка и проверка списков расширенного контроля доступа

Общие сведения и сценарий

Вам было поручено настроить списки контроля доступа в сети небольшой компании. ACL являются одним из самых простых и прямых средств управления трафиком уровня 3. R1 будет размещать интернет-соединение (смоделированное интерфейсом Loopback 1) и предоставлять информацию о маршруте по умолчанию для R2. После завершения первоначальной настройки компания имеет некоторые конкретные требования к безопасности дорожного движения, которые вы несете ответственность за реализацию.

Примечание: Маршрутизаторы, используемые в практических лабораторных работах CCNA, - это Cisco 4221 с Cisco IOS XE Release 16.9.4 (образ universalk9). В лабораторных работах используются коммутаторы Cisco Catalyst 2960 с Cisco IOS версии 15.2(2) (образ lanbasek9). Можно использовать другие маршрутизаторы, коммутаторы и версии Cisco IOS. В зависимости от модели устройства и версии Cisco IOS доступные команды и результаты их выполнения могут отличаться от тех, которые показаны в лабораторных работах. Правильные идентификаторы интерфейса см. в сводной таблице по интерфейсам маршрутизаторов в конце лабораторной работы.

Примечание. Убедитесь, что у всех маршрутизаторов и коммутаторов была удалена начальная конфигурация. Если вы не уверены в этом, обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы

- 2 маршрутизатора (Cisco 4221 с универсальным образом Cisco IOS XE версии 16.9.4 или аналогичным)
- 2 коммутатора (Cisco 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.2(2) (образ lanbasek9) или аналогичная модель)
- 2 ПК (ОС Windows с программой эмуляции терминалов, такой как Tera Term)
- Консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты.
- Кабели Ethernet, расположенные в соответствии с топологией

Инструкции

Часть 1. Создание сети и настройка основных параметров устройства

Шаг 1. Создайте сеть согласно топологии.

Подключите устройства, как показано в топологии, и подсоедините необходимые кабели.

Шаг 2. Произведите базовую настройку маршрутизаторов.

- a. Назначьте маршрутизатору имя устройства.
- b. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.
- c. Назначьте **class** в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC.
- d. Назначьте **cisco** в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю.
- e. Назначьте **cisco** в качестве пароля VTY и включите вход в систему по паролю.
- f. Зашифруйте открытые пароли.
- g. Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- h. Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Шаг 3. Настройте базовые параметры каждого коммутатора.

- a. Присвойте коммутатору имя устройства.
- b. Отключите поиск DNS, чтобы предотвратить попытки маршрутизатора неверно преобразовывать введенные команды таким образом, как будто они являются именами узлов.
- c. Назначьте **class** в качестве зашифрованного пароля привилегированного режима EXEC.
- d. Назначьте **cisco** в качестве пароля консоли и включите вход в систему по паролю.
- e. Назначьте **cisco** в качестве пароля VTY и включите вход в систему по паролю.
- f. Зашифруйте открытые пароли.
- g. Создайте баннер с предупреждением о запрете несанкционированного доступа к устройству.
- h. Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.

Часть 2. Настройка сетей VLAN на коммутаторах.

Шаг 1. Создайте сети VLAN на коммутаторах.

- a. Создайте необходимые VLAN и назовите их на каждом коммутаторе из приведенной выше таблицы.
- b. Настройте интерфейс управления и шлюз по умолчанию на каждом коммутаторе, используя информацию об IP-адресе в таблице адресации.
- c. Назначьте все неиспользуемые порты коммутатора VLAN Parking Lot, настройте их для статического режима доступа и административно деактивируйте их.

Примечание. Команда `interface range` полезна для выполнения этой задачи с помощью необходимого количества команд.

Шаг 2. Назначьте сети VLAN соответствующим интерфейсам коммутатора.

- Назначьте используемые порты соответствующей VLAN (указанной в таблице VLAN выше) и настройте их для режима статического доступа.
- Выполните команду **show vlan brief**, чтобы убедиться, что сети VLAN назначены правильным интерфейсам.

Часть 3. Настройте транки (магистральные каналы).

Шаг 1. Вручную настройте магистральный интерфейс F0/1.

- Измените режим порта коммутатора на интерфейсе F0/1, чтобы принудительно создать магистральную связь. Не забудьте сделать это на обоих коммутаторах.
- В рамках конфигурации транка установите для `native vlan` значение 1000 на обоих коммутаторах. При настройке двух интерфейсов для разных собственных VLAN сообщения об ошибках могут отображаться временно.
- В качестве другой части конфигурации транка укажите, что VLAN 10, 20, 30 и 1000 разрешены в транке.
- Выполните команду **show interfaces trunk** для проверки портов магистрали, собственной VLAN и разрешенных VLAN через магистраль.

Шаг 2. Вручную настройте магистральный интерфейс F0/5 на коммутаторе S1.

- Настройте интерфейс S1 F0/5 с теми же параметрами транка, что и F0/1. Это транк до маршрутизатора.
- Сохраните текущую конфигурацию в файл загрузочной конфигурации.
- Используйте команду **show interfaces trunk** для проверки настроек транка.

Часть 4. Настройте маршрутизацию.

Шаг 1. Настройка маршрутизации между сетями VLAN на R1.

- Активируйте интерфейс G0/0/1 на маршрутизаторе.
- Настройте подинтерфейсы для каждой VLAN, как указано в таблице IP-адресации. Все подинтерфейсы используют инкапсуляцию 802.1Q. Убедитесь, что подинтерфейс для собственной VLAN не имеет назначенного IP-адреса. Включите описание для каждого подинтерфейса.
- Настройте интерфейс Loopback 1 на R1 с адресацией из приведенной выше таблицы.
- С помощью команды **show ip interface brief** проверьте конфигурацию подинтерфейса.

Шаг 2. Настройка интерфейса R2 g0/0/1 с использованием адреса из таблицы и маршрута по умолчанию с адресом следующего перехода 10.20.0.1

Часть 5. Настройте удаленный доступ

Шаг 1. Настройте все сетевые устройства для базовой поддержки SSH.

- a. Создайте локального пользователя с именем пользователя SSHadmin и зашифрованным паролем \$cisco123!
- b. Используйте **ccna-lab.com** в качестве доменного имени.
- c. Генерируйте криптоключи с помощью 1024 битного модуля.
- d. Настройте первые пять линий VTU на каждом устройстве, чтобы поддерживать только SSH-соединения и с локальной аутентификацией.

Шаг 2. Включите защищенные веб-службы с проверкой подлинности на R1.

- a. Включите сервер HTTPS на R1.

```
R1(config)# ip http secure-server
```
- b. Настройте R1 для проверки подлинности пользователей, пытающихся подключиться к веб-серверу.

```
R1(config)# ip http authentication local
```

Часть 6. Проверка подключения

Шаг 1. Настройте узлы ПК.

Адреса ПК можно посмотреть в таблице адресации.

Шаг 2. Выполните следующие тесты. Эхозапрос должен пройти успешно.

Примечание. Возможно, вам придется отключить брандмауэр ПК для работы ping

| От | Протокол | Назначение |
|------|----------|------------|
| PC-A | Ping | 10.40.0.10 |
| PC-A | Ping | 10.20.0.1 |
| PC-B | Ping | 10.30.0.10 |
| PC-B | Ping | 10.20.0.1 |
| PC-B | Ping | 172.16.1.1 |
| PC-B | HTTPS | 10.20.0.1 |
| PC-B | HTTPS | 172.16.1.1 |
| PC-B | SSH | 10.20.0.1 |
| PC-B | SSH | 172.16.1.1 |

Часть 7. Настройка и проверка списков контроля доступа (ACL)

При проверке базового подключения компания требует реализации следующих политик безопасности:

Политика 1. Сеть Sales не может использовать SSH в сети Management (но в другие сети SSH разрешен).

Политика 2. Сеть Sales не имеет доступа к IP-адресам в сети Management с помощью любого веб-протокола (HTTP/HTTPS). Сеть Sales также не имеет доступа к интерфейсам R1 с помощью любого веб-протокола. Разрешен весь другой веб-трафик (обратите внимание — Сеть Sales может получить доступ к интерфейсу Loopback 1 на R1).

Политика 3. Сеть Sales не может отправлять эхо-запросы ICMP в сети Operations или Management. Разрешены эхо-запросы ICMP к другим адресатам.

Политика 4: Сеть Operations не может отправлять ICMP эхо-запросы в сеть Sales. Разрешены эхо-запросы ICMP к другим адресатам.

Шаг 1. Проанализируйте требования к сети и политике безопасности для планирования реализации ACL.

Шаг 2. Разработка и применение расширенных списков доступа, которые будут соответствовать требованиям политики безопасности.

Шаг 3. Убедитесь, что политики безопасности применяются развернутыми списками доступа.

Выполните следующие тесты. Ожидаемые результаты показаны в таблице:

| От | Протокол | Назначение | Результат |
|------|----------|------------|-----------|
| PC-A | Ping | 10.40.0.10 | Сбой |
| PC-A | Ping | 10.20.0.1 | Успех |
| PC-B | Ping | 10.30.0.10 | Сбой |
| PC-B | Ping | 10.20.0.1 | Сбой |
| PC-B | Ping | 172.16.1.1 | Успех |
| PC-B | HTTPS | 10.20.0.1 | Сбой |
| PC-B | HTTPS | 172.16.1.1 | Успех |
| PC-B | SSH | 10.20.0.4 | Сбой |
| PC-B | SSH | 172.16.1.1 | Успех |