

## MANUAL REM-ALM

En esta aplicación se podrán vislumbrar los puertos para el equipo que hayas seleccionado o al que tengas permiso.

Elige un equipo para poder visualizar los puertos

Equipo:

CIEMAT-AL-AD-04 (172.20.237.90)

Puerto:

Seleccionar el puerto

CIEMAT-URJC-IMDEA NETWORK - F1 - (1)

CIEMAT-URJC-IMDEA NETWORK - F2 - (2)

Imdea Software F1 - (3)

Imdea Software F2 - (4)

UAM F1 - (15)

UAM F2 - (16)

Hay dos tipos de Fault Analysis el que se realiza de manera automática cuando el equipo detecta un corte de fibra y el manual que es realizado por el usuario cuando éste prefiera.

Se puede pedir el último fault analysis realizado de manera manual o automática.

Elige un equipo para poder visualizar los puertos

Equipo:

Elige un equipo

Puerto:

Seleccionar el puerto

Tipo:

Automático

Manual

Pedir Fault Analysis manual

Si tienes permiso por parte de tu administrador también puedes realizar Fault Analysis manuales, aunque con esta opción hay que esperar unos minutos antes de pedir el gráfico puesto que no es un proceso inmediato.

Elige un equipo para poder visualizar los puertos

Equipo:

Elige un equipo

Puerto:

Seleccionar el puerto

Tipo:

Automático

Manual

Pedir Fault Analysis manual