



Autor:	Equipo	Proyecto:	Cliente:
Comprobado:		Instalación:	Nº diagrama:
Fecha de creación/modificación:	5/04/23 16:09/25/10/23 9:10	archivo:	Página:
Esquema plc código de arranque del motor.lsc			1 / 2

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
B009(Contador adelante/atrás) :			Rem = off On=3+ Off=0 Start=0		
B017(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
B018(Retardo a la desconexión) :			Rem = off 10:00s+		
B040(Relé autoenclavador) :			Rem = off		
I1(Entrada) : RED 0=hay luz 1=no hy luz					
I2(Entrada) : APAGAD DE ALARMA DE EMERGENCIA Y RESET DE CONT DE ARRANQUES					
I3(Entrada) : BOTON DE ARRANQUE					
I4(Entrada) : MOTOR ELEC.					
Q1(Salida) : BURRO DE ARRANQUE					
Q5(Salida) : ALARMA DE EMERGENCIA					
Autor:		Equipo	Proyecto:		Cliente:
Comprobado:			Instalación:		Nº diagrama:
Fecha de creación/modificación:		2024/23 16:09/25/10/23 9:10	archivo: Esquema plc codigo de arranque del		Página: 2 / 2