

Conexión1 (Cliente)

Propiedades locales(Cliente)
TSAP 20.00
Propiedades remotas(Servidor)
Dirección IP192.168.1.6
TSAP 00.00

Transferencia de datos (lectura: local<-remoto; escritura: local->remoto)

ID	Operación	Longitud (bytes)	Dirección (local)	Dirección (remota)
1	Leer	1	VB0	QB0
2	Escribir	1	VB0	IB0
3	Escribir	1	VB0	IB0

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
AI1(Entrada analógica) : BULBO DE TEMP DEL MOTOR					
AI2(Entrada analógica) : BUBLO DE PRECION DE ACEITE					
AI3(Entrada analógica) : TEMP AMBIENTAL					
B002(Conmutador analógico de valor umbral) : ESTA EN PSI			Gain=1.0+ Offset=0 On=250 Off=250 Point=0		
B005(Retardo a la conexión) :			Rem = off 30:00s+		
B009(Contador adelante/atrás) :			Rem = off On=3+ Off=0 Start=0		
B013(Relé autoenclavador) :			Rem = off		
B017(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
B018(Retardo a la desconexión) :			Rem = off 10:00s+		
B019(Retardo a la conexión) : TIEMPO DE ESPERA A ESTABILIZACION DE LA RED ANTES DE APAGAR EL MOTOR			Rem = off 05:00s+		

Número de bloque (tipo)	Parámetro
<div>B020(Texto de aviso) : PANTALLA DEL PLC 1 (PRECION DE ACITE Y TEMP MOTOR)</div> <div><div><div><div><div>AI</div><div>AI1</div><div>0.0</div></div><div>°C</div></div><div><div><div>AI</div><div>AI2</div><div>0.0</div></div><div>P S I</div></div><div>Z o n a 1 ▶</div><div>Z o n a 2 ▶</div><div>Z o n a 3 ▶ p r e n d i d a ◀</div></div><div>Line1.1 AI: AI1 Line1.5 °C Line2.1 AI: AI2 Line3.7 ▶ Line3.16 ◀ Line4.7 ▶ Line4.16 ◀ Line5.7 ▶ Line5.16 ◀</div></div>	<div>Prio = 2 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</div> <div>--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Display de LOGO!</div>
<div>B021(Conmutador analógico de valor umbral) :</div>	<div>Gain=1.0+ Offset=0 On=903 Off=903 Point=0</div>
<div>B023(Texto de aviso) :</div> <div><div><div><div><div>AI</div><div>AI1</div><div>0.0</div></div><div>°C</div></div><div><div><div>AI</div><div>AI2</div><div>0.0</div></div><div>P S I</div></div><div>! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !</div><div>A D V E R T E N C I A</div><div>F A L L A D E L M O T O R</div><div>! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !</div></div><div>Line1.1 AI: AI1 Line1.5 °C Line2.1 AI: AI2</div></div>	<div>Prio = 123 Quit = off Text1: enabled Text2: disabled</div> <div>--> Configuración del ticker - CBC - Line1: N - Line2: N - Line3: N - Line4: N - Line5: N - Line6: N Destino de aviso - Display de LOGO!</div>
<div>B024(Generador de impulsos asíncrono) :</div>	<div>Rem = off 01:00s+ 01:00s</div>
<div>B040(Relé autoenclavador) :</div>	<div>Rem = off</div>
Autor:	Equipo
Comprobado:	
Fecha de creación/modificación:	2024/23 16:09/8/11/23 8:21
Proyecto:	
Instalación:	
archivo:	Esquema plc codigo de arranque del
Cliente:	
Nº diagrama:	
Página:	4 / 5

