

Número de bloque (tipo)			Parámetro		
AI3(Entrada analógica) : TEMP AMBIENTAL					
AI4(Entrada analógica) : falta de carga del motor					
B004(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
B005(Retardo a la conexión) :			Rem = off 30:00s+		
B009(Contador adelante/atrás) :			Rem = off On=3+ Off=0 Start=0		
B013(Relé autoenclavador) :			Rem = off		
B017(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
B018(Retardo a la desconexión) :			Rem = off 10:00s+		
B019(Retardo a la conexión) : TIEMPO DE ESPERA A ESTABILIZACION DE LA RED ANTES DE APAGAR EL MOTOR			Rem = off 05:00s+		
B026(Conmutador analógico de valor umbral) :			Gain=1.0+ Offset=0 On=200 Off=200 Point=0		
B027(Relé autoenclavador) :			Rem = off		
B030(Conmutador analógico de valor umbral) :			Gain=1.0+ Offset=0 On=200 Off=200 Point=0		
B031(Relé autoenclavador) :			Rem = off		
B032(Conmutador analógico de valor umbral) :			Gain=1.0+ Offset=0 On=200 Off=200 Point=0		
B035(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
B036(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+		
Autor:		Equipo	Proyecto:		Cliente:
Comprobado:			Instalación:		Nº diagrama:
Fecha de creación/modificación:		2024/23 16:09/31/10/23 9:33	archivo: Esquema plc codigo de arranque del		Página: 2 / 3

Número de bloque (tipo)			Parámetro			
B037(Relé autoenclavador) :			Rem = off			
B040(Relé autoenclavador) :			Rem = off			
B042(Conmutador analógico de valor umbral) : en la salida del amp del LM35 = 110 mV por grado / max 8,92 V (en 80°C) en el PLC = si 1000 -> 10V 1 -> 10 mV se activa a 20 se desactiva a 25 20°C -> aprox 2,24V -> 224 25 °C -> aprox 2,79V -> 279			Gain=1.0+ Offset=0 On=224 Off=279 Point=0			
B045(Retardo a la conexión) :			Rem = off 05:00s+			
I1(Entrada) : RED 0=hay luz 1=no hy luz						
I2(Entrada) : APAGAD DE ALARMA DE EMERGENCIA Y RESET DE CONT DE ARRANQUES Y si no hay ninguna emergencia resetea las areas alimentadas						
I3(Entrada) : BOTON DE ARRANQUE						
I4(Entrada) : MOTOR ELEC.						
Q1(Salida) : BURRO DE ARRANQUE						
Q2(Salida) : 1 = CORTAR MOTOR DIESEL 0 = NO CORTAR MOTOR DIESEL						
Q3(Salida) : CALENTADOR						
Q4(Salida) : LLAMA						
Q5(Salida) : ALARMA DE EMERGENCIA						
Q6(Salida) : Desactivo area de baja prioridad						
Q7(Salida) : Desactivo area de media prioridad						