

## 入力(マスター→CC-Linkリモートデバイス)

## リモート入力RX

信号名	I/Oポート番号			備考
	2局占有 384点	3局占有 640点	4局占有 896点	
ステップ停止	512	512	512	
コンティニュスタート	513	513	513	
瞬時停止	514	514	514	
運転準備スタート	515	515	515	
割り込みスキップ	516	516	516	
プログラムスタート	517	517	517	
(予約)	518	518	518	使用不可
(予約)	519	519	519	使用不可
プログラム番号選択第0ビット	520	520	520	
プログラム番号選択第1ビット	521	521	521	
プログラム番号選択第2ビット	522	522	522	
プログラム番号選択第3ビット	523	523	523	
プログラム番号選択第4ビット	524	524	524	
プログラム番号選択第5ビット	525	525	525	
プログラム番号選択第6ビット	526	526	526	
プログラム番号選択パリティビット	527	527	527	
モータ電源入り	528	528	528	
CAL実行	529	529	529	
(予約)	530	530	530	使用不可
SP100	531	531	531	
外部モード切り替え	532	532	532	
プログラムリセット	533	533	533	
ロボット異常クリア	534	534	534	
(予約)	535	535	535	使用不可
汎用入力	536	536	536	
	⋮	⋮	⋮	
	767	767	767	
	4096	4096	4096	
(システム領域)	⋮	⋮	⋮	使用不可
	4207	4463	4719	
	4208	4464	4720	
	⋮	⋮	⋮	
	4223	4479	4735	

## リモートレジスタ入力RWr

信号名	I/Oポート番号		
	2局占有 64ワード	3局占有 96ワード	4局占有 128ワード
汎用入力	4736 ~ 4751	4736 ~ 4751	4736 ~ 4751
	4752 ~ 4927	4752 ~ 4767	4752 ~ 4767
	4768 ~ 4943	4768 ~ 4783	4768 ~ 4783
	⋮	⋮	⋮
	⋮	⋮	⋮
	5712 ~ 5727	6224 ~ 6239	6736 ~ 6751
	5728 ~ 5743	6240 ~ 6255	6752 ~ 6767
	5744 ~ 5759	6256 ~ 6271	6768 ~ 6783

## 出力(CC-Linkリモートデバイス→マスタ)

## リモート出力RY

信号名	I/Oポート番号			備考
	2局占有 384点	3局占有 640点	4局占有 896点	
(-)	768	768	768	使用不可
ロボット運転中	769	769	769	
ロボット異常	770	770	770	
自動モード	771	771	771	
外部モード	772	772	772	
プログラムスタートリセット	773	773	773	
(未使用)	774	774	774	使用不可
(未使用)	775	775	775	使用不可
ロボット電源入り完了	776	776	776	
サーボON中	777	777	777	
CAL完了	778	778	778	
ティーチング中	779	779	779	
1サイクル終了	780	780	780	
バッテリー切れ警告	781	781	781	
ロボット警告	782	782	782	
コンティニュー許可	783	783	783	
ERROR 1の位の0ビット	784	784	784	
ERROR 1の位の1ビット	785	785	785	
ERROR 1の位の2ビット	786	786	786	
ERROR 1の位の3ビット	787	787	787	
ERROR 10の位の0ビット	788	788	788	
ERROR 10の位の1ビット	789	789	789	
ERROR 10の位の2ビット	790	790	790	
ERROR 10の位の3ビット	791	791	791	
ERROR 100の位の0ビット	792	792	792	
ERROR 100の位の1ビット	793	793	793	
ERROR 100の位の2ビット	794	794	794	
ERROR 100の位の3ビット	795	795	795	
SSモード出力	796	796	796	
(未使用)	797	797	797	使用不可
(未使用)	798	798	798	使用不可
(未使用)	799	799	799	使用不可
汎用出力	800	800	800	
	：	：	：	
	1023	1023	1023	
	7872	7872	7872	
(システム領域)	：	：	：	
	7983	8239	8495	
	7984	8240	8496	
	：	：	：	使用不可
エラー状態フラグ	7993	8249	8505	
	7994	8250	8506	ロボット異常(I/Oポート番号770)または、ロボット警告(I/Oポート番号782)と同期
リモート局Ready	7995	8251	8507	ロボット電源入り完了(I/Oポート番号776)と同期
(システム領域)	7996	8252	8508	
	：	：	：	使用不可
	7999	8255	8511	

## リモートレジスタ出力RWw

信号名	I/Oポート番号		
	2局占有 64ワード	3局占有 96ワード	4局占有 128ワード
汎用出力	8512 ~ 8527	8512 ~ 8527	8512 ~ 8527
	8528 ~ 8543	8528 ~ 8543	8528 ~ 8543
	8544 ~ 8559	8544 ~ 8559	8544 ~ 8559
	：	：	：
	：	：	：
	9488 ~ 9503	10000 ~ 10015	10512 ~ 10527
	9504 ~ 9519	10016 ~ 10031	10528 ~ 10543
	9520 ~ 9535	10032 ~ 10047	10544 ~ 10559