

各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE *1 : “-”は無効、“●”は操作可能です。 *2 : “-”は無効、“△”は表示のみ可能、“●”は操作可能です。 *3 : バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。							
メニューツリー	動作モード (*1)			ユーザレベル (*2)			バージョン (*3)
	自動	手動	ティ ー チ ン グ	オペ レー タ	プログラ マ	メン テナ	
F1 プログラム	●	●	●	●	●	●	
F1 新規作成	-	●	-	-	●	●	
F5 編集	-	●	-	-	●	●	
F2 削除	-	●	-	-	●	●	
F3 コピー	-	●	-	-	●	●	
F4 貼り付け	-	●	-	-	●	●	
F5 編集	-	●	-	-	●	●	
F6 補助機能	-	●	-	●	●	●	
F1 プログラム設定	-	●	-	△	●	●	
F5 プログラムパラメータ	-	●	-	△	●	●	
F7 特権タスク起動	-	●	-	●	●	●	
F8 特権タスク停止	-	●	-	●	●	●	
F10 全スタティック変数削除	-	●	-	-	●	●	
F11 全プログラム削除	-	●	-	-	●	●	
F9 暗号/復号化	-	●	-	-	●	●	
F10 編集禁止設定/解除	-	●	-	-	●	●	
F11 ファイル名変更	-	●	-	-	●	●	
F12 文法チェック	-	●	-	-	●	●	
F1 瞬時停止	●	-	●	●	●	●	
F2 ステップ停止	●	-	●	●	●	●	
F3 サイクル停止	●	-	-	●	●	●	
F4 起動	●	-	-	●	●	●	
F4 サイクル起動	-	-	●	●	●	●	
F6 ステップ送り	●	-	●	●	●	●	
F7 プロリセット	●	-	●	●	●	●	
F9 優先順位	●	-	●	-	●	●	
F10 コンティニュースタート	●	-	-	●	●	●	
F11 表示	●	-	●	●	●	●	
F1 新行作成	-	●	-	-	●	●	
F2 行切り取り	-	●	-	-	●	●	
F3 行コピー	-	●	-	-	●	●	
F4 貼り付け	-	●	-	-	●	●	
F5 行編集	-	●	-	-	●	●	
F6 保存文法チェック	-	●	-	-	●	●	
F7 コメント化	-	●	-	-	●	●	
F8 コメント解除	-	●	-	-	●	●	
F9 コード整形	-	●	-	-	●	●	
F1 瞬時停止	●	-	●	●	●	●	
F2 ステップ停止	●	-	●	●	●	●	
F3 サイクル停止	●	-	-	●	●	●	
F4 起動	●	-	-	●	●	●	
F4 サイクル起動	-	-	●	●	●	●	
F6 ステップ送り	●	-	●	●	●	●	
F7 プロリセット	●	-	●	●	●	●	
F9 優先順位	●	-	●	-	●	●	
F10 コンティニュースタート	●	-	-	●	●	●	
F2 アーム	●	●	●	●	●	●	
F1 表示切替	●	●	●	●	●	●	
F2 力制御	●	●	●	●	●	●	
F1 表示切替	●	●	●	●	●	●	
F2 力制御ログ	●	●	●	●	●	●	
F1 クリア	●	●	●	●	●	●	
F2 記録開始	●	●	●	●	●	●	
F3 記録停止	●	●	●	●	●	●	
F4 保存	●	●	●	●	●	●	
F5 表示更新	●	●	●	●	●	●	
F6 設定	●	●	●	△	●	●	
F7 Y軸値表示方向切替	●	●	●	●	●	●	
F8 表示範囲変更	●	●	●	●	●	●	
F6 センサ	●	●	●	●	●	●	
F1 センサ設定	●	●	●	●	●	●	
F2 IPアドレス設定	●	●	●	●	●	●	
F3 センサ接続	●	●	●	●	●	●	
F7 センサ キャリブレーション	●	●	●	●	●	●	
F6 設定	●	●	●	△	●	●	
F12 詳細設定	●	●	●	△	●	●	
F3 サーボ状態	●	●	●	●	●	●	
F4 変数	●	●	●	●	●	●	
F6 補助機能	●	●	●	●	●	●	

各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE *1： “-”は無効、“●”は操作可能です。 *2： “-”は無効、“△”は表示のみ可能、“●”は操作可能です。 *3： バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。							
メニューツリー	動作モード (*1)			ユーザレベル (*2)			バージョン (*3)
	自動	手動	ティーチチェック	オペレータ	プログラマ	メンテナ	
F1 使用条件	●	●	●	△	●	●	
F2 衝突/干渉	●	●	●	●	●	●	
F1 衝突検出	●	●	●	△	●	●	
F3 ツール	●	●	●	△	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 簡単教示	●	●	●	-	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	●	●	
F4 点数変更	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 位置取込	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F4 ワーク	●	●	●	△	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 簡単教示	●	●	●	-	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 位置取込	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F5 エリア	●	●	●	△	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 簡単教示	●	●	●	-	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 位置取込	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F7 詳細	●	●	●	△	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 経路点	●	●	●	△	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 移動	●	●	●	●	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 位置取込	●	●	●	-	●	●	
F8 コピー	●	●	●	●	●	●	
F9 貼り付け	●	●	●	-	●	●	
F11 ロボット	●	●	●	●	●	●	
F7 表示設定	●	●	●	●	●	●	
F8 ダイレクトティーチ	●	●	●	-	●	●	
F9 Zバランス	●	●	●	-	●	●	
F10 ベース	●	●	●	△	●	●	
F4 簡単教示	●	●	●	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 編集	●	●	●	-	●	●	
F5 位置取込	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F11 排他制御	●	●	●	●	●	●	
F1 排他エリア	●	●	●	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	

各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE *1： “-”は無効、“●”は操作可能です。 *2： “-”は無効、“△”は表示のみ可能、“●”は操作可能です。 *3： バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。							
メニューツリー	動作モード (*1)			ユーザレベル (*2)			バージョン (*3)
	自動	手動	ティ ーチ ャ ク	オペ レー タ	プロ グラ マ	メン テナ	
F2 排他通信設定	●	●	●	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F12 保守	●	●	●	●	●	●	
F1 ブレーキ	●	●	●	●	●	●	
F4 全軸ロック解除	●	●	●	●	●	●	
F6 全軸ロック	●	●	●	●	●	●	
F2 エンコーダ	●	●	●	●	●	●	
F1 エンコーダ情報	●	●	●	●	●	●	
F7 エンコーダリセット	●	●	●	-	-	●	
F4 全軸未選択	●	●	●	-	-	●	
F6 全軸選択	●	●	●	-	-	●	
F8 エンコーダID設定	●	●	●	-	-	●	
F9 エンコーダ基準位置	●	●	●	-	-	●	
F6 基準位置異常クリア	●	●	●	-	-	●	
F3 ドライブユニット	●	●	●	●	●	●	
F7 CALSET	●	●	●	-	-	●	
F1 CALSET	●	●	●	-	-	●	
F4 全軸未選択	●	●	●	-	-	●	
F6 全軸選択	●	●	●	-	-	●	
F2 CALSETデータ復旧	●	●	●	-	-	●	
F4 全軸未選択	●	●	●	-	-	●	
F6 全軸選択	●	●	●	-	-	●	
F3 数値入力	●	●	●	-	-	●	
F5 編集	●	●	●	-	-	●	
F8 動作範囲	●	●	●	△	●	●	
F10 軸設定	●	●	●	-	●	●	
F1 アームグループ	●	●	●	-	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F2 アーム設定	●	●	●	-	-	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	-	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	-	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	-	●	
F5 値変更	●	●	●	-	-	●	
F3 リンク情報	●	●	●	-	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F4 軌道設定	●	●	●	-	-	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	-	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	-	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	-	●	
F5 値変更	●	●	●	-	-	●	
F5 サーボ設定	●	●	●	-	-	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	-	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	-	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	-	●	
F5 値変更	●	●	●	-	-	●	
F6 モータ設定	●	●	●	-	-	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	-	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	-	●	
F3 番号選択	●	●	●	-	-	●	
F5 値変更	●	●	●	-	-	●	
F7 オートゲインチューニング	●	●	●	-	-	●	
F4 実行	●	●	●	-	-	●	
F8 アーム有効/無効	●	●	●	-	-	●	
F12 ロボット軸範囲設定	●	●	●	-	-	●	
F12 サービス機能	●	●	●	-	-	●	
F1 最大加速度	●	●	●	-	-	●	
F3 変数	●	●	●	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	

各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE *1：“-”は無効、“●”は操作可能です。 *2：“-”は無効、“△”は表示のみ可能、“●”は操作可能です。 *3：バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。							
メニューツリー	動作モード (*1)			ユーザレベル (*2)			バージョン (*3)
	自動	手動	ティ ー チ ン グ	オペ レー タ	プロ グラ マ	メン テナ	
F4 移動	●	●	●	●	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 位置取込	●	●	●	-	●	●	
F8 コピー	●	●	●	●	●	●	
F9 貼り付け	●	●	●	●	●	●	
F10 表示切替	●	●	●	●	●	●	
F11 ロボット	●	●	●	●	●	●	
F12 補助機能	●	●	●	●	●	●	
F1 変数使用数	●	●	●	△	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F4 I/O	●	●	●	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 擬似スマート	●	●	●	●	●	●	
F5 ON/OFF	●	●	●	●	●	●	
F5 編集	●	●	●	●	●	●	ver1.4
F6 補助機能	●	●	●	●	●	●	
F1 I/O情報	●	●	●	●	●	●	
F2 I/Oロック	●	●	●	●	●	●	
F4 フィールドバスパラメータ	●	●	●	△	●	●	
F5 I/Oパラメータ	●	●	●	△	●	●	
F5 操作盤	●	●	●	●	●	●	
F6 設定	●	●	●	●	●	●	
F1 ログイン	●	●	●	●	●	●	
F2 システム情報	●	●	●	●	●	●	
F3 ペンダントと操作盤	●	●	●	●	●	●	
F1 言語設定	●	●	●	●	●	●	
F2 ペンダント表示設定	●	●	●	△	●	●	
F3 操作盤設定	●	●	●	△	●	●	
F4 TP切断	●	●	●	●	●	●	
F7 デッドマンSW連動機能	●	●	●	●	●	●	
F4 操作ログとエラーログ	●	●	●	●	●	●	
F5 通信と起動権	●	●	●	●	●	●	
F1 起動権	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F2 ネットワークと通信権	●	●	●	△	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F3 データ通信	●	●	●	●	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 通信ポート設定	●	●	●	△	●	●	
F4 OPC-UAサーバ	●	●	●	△	●	●	
F1 開始	●	●	●	-	●	●	
F2 停止	●	●	●	-	●	●	
F3 再構築	●	●	●	-	●	●	
F4 保存	●	●	●	-	●	●	
F7 Ping	●	●	●	●	●	●	Ver1.7
F6 データ読み書き	●	●	●	-	●	●	
F1 プロジェクト読み書き	●	●	●	-	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	-	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	-	●	●	
F3 行ジャンプ	●	●	●	-	●	●	
F7 日付とメンテナンス	●	●	●	●	●	●	
F1 日付設定	●	●	●	△	●	●	
F2 コントローラバッテリー	●	●	●	△	●	●	
F3 エンコーダバッテリー	●	●	●	△	●	●	
F8 オプション	●	●	●	●	●	●	
F1 機能拡張	●	●	●	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 削除	●	●	●	-	●	●	
F5 追加	●	●	●	-	●	●	
F7 ソート切換	●	●	●	●	●	●	
F2 プログラム優先モード	●	●	●	●	●	●	
F9 協調	●	●	●	-	-	●	
F8 視覚	●	●	●	●	●	●	1.5.x
F1 視覚キャリブレーション	●	●	●	●	●	●	1.5.x
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	1.5.x

各ユーザレベルにおける操作可能/不可能なメニュー

NOTE *1： “-”は無効、“●”は操作可能です。 *2： “-”は無効、“△”は表示のみ可能、“●”は操作可能です。 *3： バージョンが記載されている場合、そのバージョン以降で使用可能です。							
メニューツリー	動作モード (*1)			ユーザレベル (*2)			バージョン (*3)
	自動	手動	ティ ー チ ー チ ェ ッ ク	オペ レー タ	プログラ マ	メン テナ	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	1.5.x
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	1.5.x
F4 変数取込	●	●	●	-	●	●	1.5.x
F5 編集	●	●	●	-	●	●	1.5.x
F6 位置取込	●	●	●	-	●	●	1.5.x
F10 キャリブレーションデータ保存	●	●	●	-	●	●	1.6.x
F11 キャリブレーション実行	●	●	●	-	●	●	1.5.x
F7 内蔵視覚	●	●	●	●	●	●	1.5.x
F1 ID 切り替え	●	●	●	●	●	●	1.5.x
F2 画像保存	●	●	●	●	●	●	
F5 ソフトトリガ/画像更新	●	●	●	●	●	●	1.6.x
F6 接続/切断	●	●	●	●	●	●	1.6.x
F9 ハンド	●	●	●	●	●	●	
F1 ハンド番号	●	●	●	●	●	●	
F3 ジャンプ	●	●	●	●	●	●	
F4 移動	●	●	●	-	●	●	
F5 編集	●	●	●	-	●	●	
F6 位置取込	●	●	●	-	●	●	
F12 補助機能	●	●	●	●	●	●	
F1 初期設定	●	●	●	●	●	●	
F1 ハンド番号	●	●	●	●	●	●	
F2 パラメータ	●	●	●	△	●	●	
F3 特殊仕様パラメータ	●	●	●	-	-	●	
F10 トラッキング	●	●	●	-	●	●	
F1 トリガ検出開始	●	●	●	-	●	●	
F2 トリガ検出停止	●	●	●	-	●	●	
F4 スレーブCAL(実行モード)	●	●	●	-	●	●	
F5 マスタ・スレーブ設定	●	●	●	-	●	●	
F12 詳細	●	●	●	-	-	●	
F11 メッセージ出力	●	●	●	●	●	●	
F1 前ページ	●	●	●	●	●	●	
F2 次ページ	●	●	●	●	●	●	
F3 番号選択	●	●	●	●	●	●	
F4 クリア	●	●	●	●	●	●	
F5 コピー	●	●	●	●	●	●	