



# 生产管理系统V1.0使用说明

上海轶科自动化科技有限公司

Shanghai Eco automation technology co.,LTD



Step1.输入访问地址（建议Chrome或Firefox浏览器）

键入以下地址：10.166.154.21: 9090，如遇无法访问，请查看网络连接，并查看是否开启服务端程序





## Step2.登录用户

初始管理员用户名：admin 密码：admin

增加或删除用户（需要管理员帐号），各区域的用户分开增加，权限分开

增加:用户

名称

描述

密码





## 界面介绍

录入的报废原因及异常类型分别用于报废管理及异常管理的选择





## Step3.提交计划

[实时监控](#) [历史记录](#) [报废管理](#) [异常管理](#) [产品管理](#) [报废原因](#) [异常类型](#) [产品类型](#) [设备管理](#) [设备类型](#) [班次管理](#) [用户管理](#) [退出](#)

设备 IMM1 - 1号注塑 开始日期 2017-06-25 结束日期 2017-06-26 搜索 刷新

| 时间                  | 状态          | 产品 | 计划数量 | 生产数量 | 剩余数量 | 报废数量 | 操作                 |
|---------------------|-------------|----|------|------|------|------|--------------------|
| 2017-06-25 00:00:00 | <div></div> |    | 0    | 40   | -40  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 01:00:00 | <div></div> |    | 0    | 20   | -20  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 02:00:00 | <div></div> |    | 0    | 55   | -55  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 03:00:00 | <div></div> |    | 0    | 73   | -73  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 08:00:00 | <div></div> |    | 0    | 57   | -57  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 09:00:00 | <div></div> |    | 0    | 74   | -74  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 10:00:00 | <div></div> |    | 0    | 45   | -45  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 11:00:00 | <div></div> |    | 0    | 0    | 0    | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 12:00:00 | <div></div> |    | 0    | 18   | -18  | 0    | <a href="#">编辑</a> |
| 2017-06-25 13:00:00 | <div></div> |    | 0    | 61   | -61  | 0    | <a href="#">编辑</a> |

[首页](#) [上一页](#) [1](#) [2](#) [3](#) [下一页](#) [末页](#) 每页记录数: 10 总记录数: 24

提交每个时段计划



Step4.查看实时状态

| 实时监控 ▾       | 历史记录        | 报废管理 | 异常管理 | 产品管理 | 报废原因 | 异常类型 | 产品类型 | 设备管理 | 设备类型 | 班次管理 | 用户管理 | 退出 |
|--------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| IMM1 -- 1号注塑 |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 刷新           |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |
| 时间           | 状态          |      |      |      |      |      | 产品   | 计划数量 | 生产数量 | 剩余数量 | 报废数量 |    |
| 18:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 13   | -13  | 0    |    |
| 19:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 26   | -26  | 0    |    |
| 20:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 47   | -47  | 0    |    |
| 21:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 61   | -61  | 0    |    |
| 22:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 51   | -51  | 0    |    |
| 23:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 28   | -28  | 0    |    |
| 00:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    |    |
| 01:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    |    |
| 02:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    |    |
| 03:00        | <div></div> |      |      |      |      |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    |    |



## Step4.异常提交

增加:异常

**名称** 填写发生异常的名称，必填，可搜索

设备模具问题

**描述**

描述

**开始时刻**

2017-06-25 00:40:48



**结束时刻**

选择时间段

2017-06-25 00:45:49



**异常类型**

A - 产品

选择相应的异常类型



**设备**

IMM1 - 1号注塑



关闭

提交



## Step5.报废提交

增加:报废

**名称** 填写发生报废的名称，必填，可搜索

产出原料问题

**描述**

描述

**报废原因** 选择报废的原因类型

原料问题 - 原料问题

**设备**

IMM1 - 1号注塑

**时间**

2017-06-25 00:00:40



**数量** 填写时间点和数量

3

关闭

提交





## Step6.报废及异常类型

增加:报废原因

名称

名称

填写报废类型的名称

描述

描述

设备类型

填写报废所属区域

关闭

提交

增加:异常类型

名称

A1

填写异常类型的名称

描述

首件

设备类型

dt1 - 注塑

填写异常所属区域

模板

模板

关闭

提交





THANKS !