


Software de aprovisionamiento de cabeceras.


Ruta de acceso: ftth.nexwrf.es

Datos de acceso:

Usuario: admin@nexwrf.es **Calve:** AdminNexwrf



Menú lateral izquierdo:



1. Gestión de revendedores
2. Gestión de usuarios del sistema
3. Gestión de clientes
4. Gestión de cabeceras
5. Aprovisionamiento
6. Configuración

1. Gestión de revendedores

En esta sección encontraremos operaciones relacionadas con los revendedores, podremos dar de alta, listar, borrar, consultar, etc.

Un revendedor es una empresa instaladora de fibra que puede tener varios usuarios y gestionar varias cabeceras.

2. Gestión de usuarios del sistema

En esta sección encontramos operaciones relacionadas con los usuarios que pueden acceder al sistema. Podemos crear usuarios asociados a los revendedores, un revendedor puede tener varios usuarios, cada usuario podrá gestionar el sistema creando clientes y aprovisionándolos, pero no podrá crear usuarios ni realizar ciertas operaciones.

3. Gestión de clientes

En esta opción encontraremos operaciones relacionadas con los clientes a los que posteriormente se le aprovisionaran servicios de Internet, Voz Ip y Televisión.

4. Gestión de cabeceras

En esta sección encontraremos operaciones relacionadas con las cabeceras, solo un usuario Admin puede gestionarlas. Aquí podemos dar de altas cabeceras indicando su marca, modelo, ip, usuario, clave, etc. También podemos crear perfiles de velocidades y modelos de Ont.

5. Aprovisionamiento

En esta sección accesible por cualquier usuario se pueden aprovisionar servicios a los clientes.

6. Configuración

En esta sección encontraremos opciones de configuración del sistema.

Funcionamiento:

1. Lo primero que haremos es dar de alta un Revendedor.

The screenshot shows the 'Alta' (Add) form for a reseller in the Nexwif Panel. The form is titled 'ALTA DE REVENDEDOR' and contains several fields for personal and business information. A sidebar on the left lists navigation options like 'Revenedores', 'Usuarios', 'Clientes', etc. A right sidebar contains an 'Información' section. At the bottom, there is a green button labeled 'VALIDAR Y GUARDAR' with the text 'verifique que toda la información es correcta'.

Usted esta en
Revendedores / Agregar

ALTA DE REVENDEDOR

Nombre *
Ruben

Apellidos *
Corrales Corbacho

Dni *
31689245Y

Empresa
Wifi el Bosque

Dirección *
Calle Jerez

CP *
11670

Región
Andalucía

Provincia *
Cádiz

Localidad *
Bosque, El

Email *
info@rubencorales.com

Tel 1 *
670889900

Tel 2

Web - opcional
http://www.meloinvento.com

Notas
Wifero situado en el bosque

Logo Panel Logotipo para mostrar en panel
no file selected
Max tamaño: 10Mb (jpg/png/gif)

Cargar fichero

VALIDAR Y GUARDAR
verifique que toda la información es correcta

Completamos los datos obligatorios y pulsamos el botón:

VALIDAR Y GUARDAR
verifique que toda la información es correcta

Podemos comprobar su correcta realización en el apartado Revendedores->Listar

The screenshot shows the 'Listar' (List) view of resellers in the Nexwif Panel. It displays a table with columns for Dni, Nombre, Apellidos, Empresa, Dirección, Localidad, Provincia, Cod.Post, Teléfono, and Email. A sidebar on the left lists navigation options. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Página 1 de 1' and 'Mostrando 1 - 1 de 1'. Below the table, there are buttons for 'Seleccionar/Deseleccionar por ID', 'Mostrar datos completos', and 'Gestionar equipos'.

Usted esta en
Revendedores / Listar

LISTADO DE REVENDEDORES

Para cambiar el orden, clic en la columna

<input type="checkbox"/>	Dni	Nombre	Apellidos	Empresa	Dirección	Localidad	Provincia	Cod.Post	Teléfono	Teléfono	Email
<input type="checkbox"/>	31689245Y	Ruben	Corrales Corbacho	Wifi el Bosque	Calle Jerez	Bosque, El	Cádiz	11670	670889900		info@rube

Página 1 de 1
Mostrando 1 - 1 de 1

Seleccionar/Deseleccionar por ID
Mostrar datos completos
Gestionar equipos

2. Posteriormente crearemos al menos un usuario que asignaremos a este revendedor. Los usuarios pueden ser de tipo:
- a. **Revendedor:** puede crear clientes, asignar equipos a clientes, gestionar perfiles de clientes, etc
 - b. **Operador:** Usuario con nivel 3 puede asignar perfiles a clientes, equipos, etc
 - c. **Instalador:** Usuario de nivel 4, solo puede aprovisionar ont en las olt
 - d. **Cliente:** Usuario de nivel 5, solo puede acceder a su ficha de cliente

The screenshot shows the 'ALTAS USUARIOS' (New Users) form in the Nexwrf Panel. The form is for creating a new user. It includes fields for Name, Surname, DNI, Email, Phone, and Access Level. The 'Access Level' dropdown is set to 'Revendedor'. There is a 'Notes' field with the text 'Usuario del revendedor'. A 'DEF. REVENDEDOR' dropdown is set to 'Wifi el Bosque / Bosque, El'. A 'VALIDAR Y GUARDAR' button is at the bottom. On the right, there is a 'Niveles de acceso' (Access Levels) section with descriptions for Super Admin, Revendedor, Operador, Instalador, and Cliente.

ALTAS USUARIOS

Nombre * Ruben Apellidos * Corrales Dni * 31689245Y

Email * info@rubencorrales.com Teléfono * 670889900 Nivel de acceso Revendedor

Notas Usuario del revendedor

DEF. REVENDEDOR Wifi el Bosque / Bosque, El

VALIDAR Y GUARDAR
verifique que toda la información es correcta

Niveles de acceso

Super Admin: Usuario super administrador con permisos para realizar todas las operaciones

Revendedor: Usuario revendedor. puede crear clientes, asignar equipos a clientes, gestionar perfiles de clientes, etc

Operador: Usuario con nivel 3 puede asignar perfiles a clientes, equipos, etc

Instalador: Usuario de nivel 4, solo puede aprovisionar ont en las olt

Cliente: Usuario de nivel 5, solo puede acceder a su ficha de cliente

Importante: seleccionar el revendedor al que pertenece

3. Una vez creado el/los usuario/s éste puede acceder al sistema y crear sus propios clientes. El administrador también puede crear clientes que podrá aprovisionar en sus cabeceras

The screenshot shows the 'ALTAS CLIENTES' (New Clients) form in the Nexwrf Panel. The form is for creating a new client. It includes fields for Name, Surname, DNI, Direction, CP, Fecha Alta, Region, Provincia, Localidad, Email, Tel 1, and Tel 2. The 'Region' dropdown is set to 'Andalucía' and the 'Localidad' dropdown is set to 'Bosque, El'. A 'VALIDAR Y GUARDAR' button is at the bottom. On the right, there is an 'Información' section with the text 'Aquí pondremos información importante sobre este proceso'.

ALTAS CLIENTES

Nombre * Ruben Apellidos * Corrales Dni * 31689245Y

Dirección * Calle Jerez CP * 11670 Fecha Alta 2018-03-07

Región Andalucía Provincia * Cádiz Localidad * Bosque, El


Email * info@rubencorrales.com Tel 1 * 670889900 Tel 2 *

Notas

VALIDAR Y GUARDAR
verifique que toda la información es correcta


Información
Aquí pondremos información importante sobre este proceso

Podemos ver los clientes registrados en Clientes -> Listar




Posteriormente podemos dar de altas las OLT

Nota: La de Puerto Serrano ya está dada de alta




En Equipamiento->Gestionar crearemos los perfiles de velocidad y modelos de ONT



Primero seleccionamos la OLT donde queremos crear los perfiles, después tecleamos el texto exacto con el que se creó el perfil en la cabecera (próximamente los daremos de alta desde esta opción), en descripción tecleamos el valor que vera el instalador correspondiente a este perfil por ejemplo “100 Mb”

Haremos lo mismo con los perfiles de ONT tecleando el valor exacto del perfil que existe en la cabecera.



Ahora ya podemos aprovisionar.

Para ello en el menú Aprovisionamiento-> Dar altas.

Seleccionamos el servicio deseado.

Completamos los datos necesarios, como:

- OLT sobre la que actuaremos.
- Cliente que aprovisionar
- Perfil de Ont
- Velocidad de subida y bajada
- Número de serie
- Caja, Chasis, Tarjeta, Pon y Puerto

y pulsamos el botón de revisar y activar.

Webmail: Entrada x Newwrf - Clientes / Listados x +

ftth.newwrf.es/libra/asnacion.php#

Más visitados Comenzar a usar Firefox Huawei Comandos Mbs OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.6... Create an account - H... phpMyAdmin 4.7.0

Admin Nexwrf

Nexwrf Panel

- Revedores
- Usuarios
- Clientes
- Equipamiento
- Aprovisionamiento
- Configuración

UTILITIES

- Calendario 2
- Mensajes 2

Usted esta en

Clientes / Listar

SELECCIÓN DE CABECERA Y CLIENTE

Seleccionar Cabecera

Puerto Serrano

Seleccionar Cliente

Ruben Corrales / Calle Jerez

Nuevo

Nombre	Apellidos	Dirección	Teléfono
Ruben	Corrales	Calle Jerez	/

SELECCION DEL SERVICIO

Aprovisionar Internet

Aprovisionar IpTv

Aprovisionar Voz Ip

DATOS INTERNET

Modelo Ont

HG8546M

Gestionada Por

OLT

Velocidad Subida

600 Mb

Velocidad Bajada

600 Mb

Tipo Ip

Dinámica

Asignación Ip

DHCP

Número de serie de la ONT

1234567891234566

Nº Caja

1

Chasis

0

Tarjeta

0

Pon

15

Puerto

1

Revisar y Activar

```
10.201.112.2 - PuTTY

Switch-Oriented Flow List
-----
INDEX VLAN VLAN PORT F/ S/ P VPI VCI FLOW FLOW RX TX STATE
      ID  ATTR  TYPE TYPE PARA
-----
1  100 common gpon 0/0 /15 1 1  vlan 100 600 600 down
-----
Total : 1 (Up/Down : 0/1)

MA5608T(config)#display ont info 0 0 15 all
-----
F/S/P  ONT      SN      Control  Run      Config  Match  Protect
      ID      ID      flag    state   state   state   side
-----
0/ 0/15  1 1234567891234566 active  offline initial initial no
-----
F/S/P  ONT-ID  Description
-----
0/ 0/15  1  RUBEN_CORRALES__0_0_15_1_1
-----
In port 0/ 0/15, the total of ONTs are: 1, online: 0
-----

MA5608T(config)#
```