



Table 1-2 Supported NMEA Output Messages

Message	SiRF Software Options					
	GSW2 <sup>1</sup>	SiRFDRIve <sup>1</sup>	SiRFXTrac <sup>1</sup>	SiRFLoc <sup>1</sup>	GSW3 & GSWLT3 <sup>1</sup>	SiRFDiRect
a GGA	All	All	All	All	All	All
b GLL	All	All	All	All	All	All
c GSA	All	All	All	All	All	All
d GSV	All	All	All	All	All	All
e MSS	All	No	No	No	All <sup>2</sup>	All
f RMC	All	All	All	All	All	All
g VTG	All	All	All	All	All	All
ZDA	2.3.2 & above	No	No	No	No	No
150	2.3.2 & above	No	No	No	No	No
151	2.5 & above	No	2.3 & above	No	3.2.0 & above	Yes

h corresponds to txt messages as 150-151-152-153

Description	Set Talker Identifier		
Type	Input		
Format	\$PCAS04,mode*hh<CR><LF>		
Example	\$PCAS04,3*1A BDS and GPS		
	\$PCAS04,1*18 GPS		
	\$PCAS04,2*1B BDS		
Parameter Description			
Field	Name	Format	Parameter Description
1	\$PCAS04	Character string	Message ID, sentence header
2	Mode	Numeric value	Talker Identifier
			The following configurations are supported:
			1=GPS
			2=BDS
			3=GPS+BDS
			4=GLONASS
			5=GPS+GLONASS
			6=BDS+GLONASS
7=GPS+BDS+GLONASS			

1→enable  
0→disable  
See table 1-2  
to enable or  
disable  
messages