









Protection varistor and optional RS485 termination resistor are plugged into the WAGO clamps.



<b>KoeWiBa</b>	
Sheet: /bus_atmega328_basic/	
File: bus_atmega328_basic.sch	
<b>Title: switch 3pole (bus_atmega328_basic)</b>	
Size: A4	Date: 2018-12-27
KiCad E.D.A. kicad 5.0.2-bee76a070ubuntu18.04.1	Rev: B
	Id: 4/4