

Description générale du produit

L'Aqua Control C4099O est un programmeur d'arrosage automatique conçu pour les jardins, compatible avec tous types de robinets. Cet appareil vise à faciliter l'automatisation de l'arrosage, permettant aux utilisateurs d'établir des fréquences et des durées spécifiques pour l'arrosage de leurs plantes. Avec ce programme, il est possible d'ajuster l'arrosage pour qu'il se déclenche toutes les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48, 72 heures ou même une fois par semaine, avec des durées allant de 1 minute à 120 minutes. Cette personnalisation aide les utilisateurs à maintenir leurs jardins arrosés de manière efficace, économisant de l'eau et du temps.

Matériaux de fabrication

Ce programmeur d'arrosage est fabriqué principalement à partir de plastiques résistants et de composants métalliques pour ses connecteurs et vannes internes, garantissant une longue durée de vie et une résistance à l'usure externe. Une attention particulière a été portée à la sélection des matériaux qui garantissent non seulement la durabilité du produit, mais aussi sa sécurité au contact de l'eau et son exposition au soleil.

Instructions d'utilisation

Pour installer et commencer à utiliser l'Aqua Control C4099O, suivez ces étapes :

1. Assurez-vous que le robinet est fermé avant d'installer le programmeur.
2. Connectez le programmeur au robinet en utilisant le filetage de connexion. Serrez fermement pour éviter les fuites.
3. Insérez deux piles alcalines AAA de 1,5 V dans le compartiment étanche, en vous assurant que le couvercle est bien fermé.
4. Programmez l'arrosage en sélectionnant la fréquence et la durée souhaitées à l'aide des boutons de contrôle.
5. Utilisez la fonction d'ouverture et de fermeture manuelle pour arroser en dehors des temps programmés si nécessaire.
6. Activez la fonction de retard pour reporter le début de l'arrosage, si nécessaire.

N'oubliez pas de ne pas dépasser la pression maximale de fonctionnement de 8 bars, même si le dispositif peut s'ouvrir à 0 bar pour être utilisé dans des réservoirs d'eau.

Entretien et soins

Pour assurer un fonctionnement optimal du programmeur d'arrosage :

- Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon sec pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté.
- Assurez-vous de remplacer les piles lorsque cela est nécessaire pour éviter des défaillances dans le mécanisme de programmation.
- Ne exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes telles que le gel, les hautes températures ou la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Stockez le programmeur dans un endroit sec et frais hors saison.

Mesures de sécurité

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Évitez d'ouvrir le compartiment des piles dans des environnements humides.
- Ne tentez pas de réparer ou modifier vous-même le programmeur d'arrosage. Contactez un service technique autorisé en cas de pan