

Description générale du produit

Le Programmeur d'Arrosage Automatique CROSOFMI est un dispositif innovant conçu pour faciliter et automatiser l'arrosage des jardins. Ce minuteur d'arrosage se caractérise par sa haute résistance à l'eau (IPX5), fonction de retard en cas de pluie, mode d'arrosage manuel et verrouillage enfant, ce qui en fait une solution idéale pour maintenir votre jardin en fleur avec efficacité et sécurité.

Matériaux de fabrication

Ce programmeur d'arrosage est fabriqué avec des matériaux de haute qualité garantissant durabilité et fiabilité. Les composants plastiques sont robustes et résistants, spécialement conçus pour supporter diverses conditions climatiques extérieures. Les parties métalliques sont traitées pour prévenir la corrosion et assurer une longue durée de vie du produit. Tous les matériaux répondent aux normes de sécurité et de santé applicables.

Instructions d'utilisation

Pour installer le Programmeur d'Arrosage Automatique CROSOFMI, suivez ces étapes :

1. Connectez le programmeur au robinet de votre jardin.
2. Assurez-vous que toutes les connexions soient fermes pour prévenir les fuites.
3. Programmez les horaires d'arrosage selon les besoins de votre jardin, en utilisant les boutons du panneau frontal.
4. Activez-le et assurez le verrouillage enfant pour prévenir les réglages indésirables.

Précaution : Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmement basses pour prévenir les dommages par congélation.

Entretien et soins

Gardez le programmeur d'arrosage propre, sans poussière ni saleté. Stockez l'appareil dans un endroit sec et protégé lorsqu'il n'est pas utilisé. Vérifiez régulièrement les connexions pour s'assurer qu'elles sont serrées et sans fuites. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le programmeur.

Mesures de sécurité

- Évitez l'exposition du programmeur à des conditions climatiques extrêmes.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, même s'il est résistant à l'eau.
- Gardez-le hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas sécurisé avec le verrouillage enfant.
- Débranchez-le avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

Disposition en fin de vie utile

À la fin de sa vie utile, le Programmeur d'Arrosage Automatique CROSOFMI doit être jeté de manière responsable. Séparez ses composants selon les matériaux (plastique, métal) pour faciliter le recyclage. Consultez les autorités locales sur les programmes de recyclage adéquats ou les points de collecte désignés pour les appareils électroniques.