

Descrição geral do produto

O Aqua Control C4099O é um programador de irrigação automático projetado para jardins, compatível com todos os tipos de torneiras. Este dispositivo visa facilitar a automação da irrigação, permitindo que os usuários estabeleçam frequências e durações específicas para a rega de suas plantas. Com este programa, é possível ajustar a irrigação para ativar cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas ou até mesmo uma vez por semana, com durações que vão de 1 minuto até 120 minutos. Essa personalização ajuda os usuários a manter seus jardins regados de maneira eficiente, economizando água e tempo.

Materiais de fabricação

Este programador de irrigação é fabricado principalmente de plásticos resistentes e componentes metálicos para seus conectores e válvulas internas, o que assegura uma duração prolongada e resistência ao desgaste do uso externo. Foi dada especial atenção na seleção de materiais que não apenas garantem a durabilidade do produto, mas também sua segurança em contato com a água e a exposição ao sol.

Instruções de uso

Para instalar e começar a usar o Aqua Control C4099O, siga estes passos:

1. Assegure-se de que a torneira está fechada antes de instalar o programador.
2. Conecte o programador à torneira utilizando a rosca de conexão. Aperte firmemente para evitar vazamentos.
3. Insira duas pilhas AAA alcalinas de 1,5 V no compartimento à prova d'água, assegurando-se de que a tampa esteja bem fechada.
4. Programe a irrigação selecionando a frequência e a duração desejada através dos botões de controle.
5. Utilize a função de abertura e fechamento manual para regar fora dos horários programados, se necessário.
6. Ative a função delay para atrasar o início da irrigação, se necessário.

Lembre-se de não exceder a pressão máxima de operação de 8 bar, mesmo quando o dispositivo pode abrir a 0 bar para ser usado em reservatórios de água.

Manutenção e cuidados

Para assegurar o funcionamento ótimo do programador de irrigação:

- Limpe regularmente a carcaça com um pano seco para evitar o acúmulo de poeira e sujeira.
- Assegure-se de que as baterias sejam substituídas quando necessário para evitar falhas no mecanismo de programação.
- Não exponha o dispositivo a condições extremas como congelamento, altas temperaturas ou luz solar direta por tempos prolongados.
- Armazene o programador em um local seco e fresco fora de temporada.

Medidas de segurança

- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Evite abrir o compartimento das pilhas em ambientes úmidos.
- Não tente reparar ou alterar o programador de irrigação por conta própria. Contate um serviço técnico autorizado em caso de falha.
- Desconecte o dispositivo da torneira durante tempestades elétricas para prevenir danos.

Disposição ao final de sua vida útil

Uma vez que o Aqua Control C4099O tenha chegado ao