

## Descrizione generale del prodotto

L'Aqua Control C4099O è un programmatore d'irrigazione automatico progettato per giardini, compatibile con tutti i tipi di rubinetti. Questo dispositivo mira a facilitare l'automazione dell'irrigazione, consentendo agli utenti di stabilire frequenze e durate specifiche per l'irrigazione delle loro piante. Con questo programma, è possibile regolare l'irrigazione affinché si attivi ogni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore o anche una volta alla settimana, con durate che vanno da 1 minuto a 120 minuti. Questa personalizzazione aiuta gli utenti a mantenere i loro giardini irrigati in modo efficiente, risparmiando acqua e tempo.

## Materiali di fabbricazione

Questo programmatore d'irrigazione è fabbricato principalmente in plastica resistente e componenti metallici per i suoi connettori e valvole interne, il che assicura una lunga durata e resistenza all'usura tipica dell'uso esterno. Si è prestata particolare attenzione alla selezione dei materiali che non solo garantiscono la durabilità del prodotto, ma anche la sua sicurezza a contatto con l'acqua e l'esposizione al sole.

## Istruzioni d'uso

Per installare e iniziare a utilizzare l'Aqua Control C4099O, seguire questi passi:

1. Assicurarsi che il rubinetto sia chiuso prima di installare il programmatore.
2. Collegare il programmatore al rubinetto utilizzando la filettatura di connessione. Stringere fermamente per evitare perdite.
3. Inserire due batterie AAA alcaline da 1,5 V nel vano batterie, assicurandosi che il coperchio sia ben chiuso.
4. Programmare l'irrigazione selezionando la frequenza e la durata desiderate tramite i pulsanti di controllo.
5. Utilizzare la funzione di apertura e chiusura manuale per irrigare fuori dagli orari programmati, se necessario.
6. Attivare la funzione delay per ritardare l'inizio dell'irrigazione, se necessario.

Ricordarsi di non superare la pressione massima di funzionamento di 8 bar, anche se il dispositivo può aprire a 0 bar per essere utilizzato in serbatoi d'acqua.

## Manutenzione e cure

Per assicurare il funzionamento ottimale del programmatore d'irrigazione:

- Pulire regolarmente il guscio con un panno asciutto per evitare l'accumulo di polvere e sporcizia.
- Assicurarsi che le batterie siano sostituite quando necessario per evitare guasti nel meccanismo di programmazione.
- Non esporre il dispositivo a condizioni estreme come gelo, alte temperature o luce solare diretta per tempi prolungati.
- Conservare il programmatore in un luogo asciutto e fresco fuori stagione.

## Misure di sicurezza

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare di aprire il vano batterie in ambienti umidi.
- Non tentare di riparare o alterare da soli