

SETOR				LOCAL		ATIVIDADE		
GERADOR A DIESEL				CDD NOVA FRIBURGO		MANUTENÇÃO DO GERADOR		
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva						Dispositivos / Ferramentas		
Foto:						Chave do quadro e etiqueta para SAM - LOTO		
								
Definição:		Protetor Auricular		Bota de Proteção		Óculos de Segurança		Luva Eletricista
Colete Refletivo								
1		Acesso ao Gerador		2		Abertura do Paine		3
Colocar Gerador como Manual								
								
1.1 - Somente pessoas treinadas e autorizadas podem acessar o Gerador a Diesel.		1.2 - Antes de iniciar qualquer procedimento no equipamento, abra a PTR juntamente com o TST Ambev.		1.3 - Utilizar todos os EPIs destacados na Análise de Risco.		3.1 - Colocar o gerador em modo MANUAL, teclando no botão STOP. Aparecerá no painel o símbolo indicando que o gerador não está no automático. Também acenderá luz ao lado do botão STOP (vermelho)		
4		Realizar o bloqueio do quadro		5		Isolar a área		6
Religar o Gerador								
								
4.1 - Realizar SAM-LOTO utilizando etiqueta com nome e foto. Trancar a porta do quadro onde é feito o desligamento e ligamento do gerador. A chave ficará em posse do técnico de manutenção do gerador		5.1 - Utilizar cones e/ou fitas zebra para isolar a área em manutenção. Após a realização do trabalho, retirar os isolamentos, guardando os cones e descartando corretamente as fitas utilizadas.		6.1 - Após conclusão do serviço, verificar se a atividade foi devidamente realizada.		6.2 - Fazer o religamento do gerador juntamente com o eletricista da unidade.		
6.3 - Finalizar a PTR com o TST Ambev.		6.4 - Comunicar o término do serviço aos responsáveis pela área.						
Pilar		Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança		12 - Treinamento de Segurança	1	11/07/2022	-	Álister Thuler	Lucas Pich	Álister Thuler