









MANUTENÇÃO		CDD'S VITORIALOG	CALIBRAGEM DAS RODAS DOS CARRINHOS DE DISTRIBUIÇÃO
		CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO / CALIBRADOR	
1	MECÂNICO	2	MECÂNICO
			
1° Passo: Verificar a integridade física do pneu e a necessidade de realizar a calibragem.		2° Passo: Verificar na lateral do pneu a indicação do fabricante referente a quantidade de LIBRAS ou P.S.I necessários para calibragem.	
4	MECÂNICO	5	MECÂNICO
			
4° Passo: Acionar o calibrador com a calibragem adequada para que o interior do pneu seja preenchido com ar.		5° Passo: Conectar a mangueira do calibrador ao pneu que ira ser calibrado.	
7	MECÂNICO		
			
7° Passo: Desconectar a mangueira do pneu após o sinal sonoro indicativo do calibrador que a pressão desejada foi alcançada. Caso seja necessário calibrar o outro pneu do carrinho de distribuição repita o processo a partir do 5° passo.		8° Passo:	
		9° Passo:	

Pilar	Bloco	N° Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança	SAM / LOTO	1	30/03/2020	-	30/03/2020	David Gualberto	David / Állister	Állister Thuler