



## 取扱説明書 / OPERATION MANUAL

### 電空レギュレータ E/P REGULATOR

機種名称 / MODEL NAME

#### ITV1000, ITV2000, ITV3000 series

型式 / Series

#### 目次

目次	P1
安全にご使用いただくために	P2
取扱上の注意	P3-4
配線方法	P5-6
設定方法	P7
キーロック機能	P8
最小圧力・最大圧力・スイッチ出力の設定	P9
スイッチ出力の出力モード	P10
プリセット圧力の設定	P11
リセット機能	P11
エラー表示機能	P12
詳細設定モード	P13
ゲイン調整機能	P13-14
感度調整機能	P14
ゼロクリア機能	P15
初期化	P15-16
LED表示	P16

### SMC株式会社

URL <http://www.smcworld.com>

・東京営業所 TEL. 03-5207-8260  
・大阪営業所 TEL. 06-6459-5160  
・名古屋営業所 TEL. 052-461-3400  
・お客様技術相談窓口  
フリーダイヤル TEL. 0120-837-838

#### △ 注意

本製品は、制御状態において停電等により電源が断された場合、2次側の出力は一時的に保持されます。また、2次側の出力を大気開放状態で使用している場合には、そのまま流出し続けますので取り扱いに注意してください。



本製品に通電したまま供給圧力を断りますと、内蔵の電磁弁が動作し続け、うなり音が発生する場合があります。内蔵の電磁弁の寿命に大きく影響することがありますので、供給圧力を遮断する場合には、本製品の電源を必ず切るようにしてください。



オプションのケーブリングコネクタは4芯線です。モニタ出力（アナログ出力、スイッチ出力）を使用されない場合は誤動作の原因となりますので他の線などと接触しないように処理してください。



本製品は、当社工場出荷時に、各仕様にあわせて調整済みとなっております。不意な分解、各部の取り外しは故障の原因となりますので、避けてください。

