

Неисправность КЛУБ-У, БЛОК, ЭПК

Диагностика

Погасание индикации ДС-12
Непрерывный свисток ЭПК.
Несоответствие или отсутствие кодирования более 1 блок участка.
Неисправность углового датчика скорости.
Иные неисправности в соответствии с РЭ и Л-230

Действия

Перезагрузить БЛОК (КЛУБ-У) на время не менее 30 секунд. Проверить работу СЗН и АКБ, восстановить работу и заряд (действовать в соответствии с аварийной картой №1). Проверить автоматы Q73

Работа не восстановилась

Работа восстановилась

Перекрыть разобщительные краны НМ и ТМ к ЭПК
Произвести отключение ВА на блоке В
Вставить ключ ЭПК
Выполнить запись в журнал ТУ-152
В пути следования производить проверку восстановления работоспособности

Продолжить следование
Через ДСП доложить об исправности приборов безопасности
Выполнить запись в журнал ТУ-152

Необходимые инструменты

Ключ М10, комплект спецключей