

DSP ラジオ 取り扱い説明書

この度は DSP ラジオキットをお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

● 主な仕様

- ・電源：単三乾電池 2 本
- ・受信周波数：76 ～ 108MHz (FM 波)

● 使い方

単三乾電池 2 本を電池ボックスに入れる。
3.5mm ジャック (⑥) にイヤホンプラグを差し込む。
電源ボタン (①) を押して電源を入れる。
受信周波数調整ボタン (②)(③) を押して受信できる局を探す。
音量の調整を音量調整ボタン (④)(⑤) を押して行う。

● 使用に関する注意点

- ・本ラジオはイヤホンの GND 線をアンテナとして用いている為、イヤホンのケーブルを長く伸ばしてご使用ください。
- ・イヤホンは 3.5mm3 極プラグのもの (⑦) を使用してください。
- ・電波の強さによって音量が変化する場合がありますので音量の調整をしっかりと行ってからご使用ください。
- ・長期間ご使用にならない場合は電池 BOX から電池を外しておいてください。

説明図

