

七字實業股份有限公司

自動氣密測試機_面板介面排版

介面排版：

說明：

操作監控		生產統計		異常指示		全機異常復歸		關螢幕	
狀態	DBB0XX		DBB0XX		DBB0XX		DBB0XX		
耐高電壓	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	
啟動電壓	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	
關閉電壓	V1	V2	V1	V2	V1	V2	V1	V2	
膜片壓制	頂出		頂出		頂出		頂出		
入氣端	頂出		頂出		頂出		頂出		
出氣端	頂出		頂出		頂出		頂出		
自動模式	測試開始		測試開始		測試開始		測試開始		
手動模式	測試停止		測試停止		測試停止		測試停止		

<--此行常駐頁面上方; 第一頁面：操作監控
<--COSMO測試儀器，七字設備編號，後續提供編號，並依照順序排列安裝，在測試啟動時，該欄位自動亮燈，表示此儀器正在測試中。
<--藍色字體：自動模式將自動亮燈號，顯示為啟動該項目。 手動模式：可輕按啟動設備項目並亮燈號。 耐高電壓=14.4 V; 啟動電壓=8.8 V; 關閉電壓=0.7 V

操作監控		生產統計		異常指示		全機異常復歸		關螢幕	
不良項目	DBB0XX		DBB0XX		DBB0XX		DBB0XX		
通氣-1									
通氣-2									
V3 洩漏									
V2 洩漏									
V1 洩漏									
V3 V2 洩漏									
V3 V1 洩漏									
V2 V1 洩漏									
V3 V2 V1 洩漏									
合格數									
不良總數									
總測試數									

<--此行常駐頁面上方; 第二頁面：生產統計
<--藍色字_不良項目：點擊可全數歸零。
<--藍底框內(實際不需藍底)：為統計數據，輕按後即可各別歸零
<--此為自動加總數量，依照上方數量自動加總

操作監控			生產統計		異常指示		全機異常復歸		關螢幕
異常狀態	DBB0XX		DBB0XX		DBB0XX		DBB0XX		
測試壓力	壓力低		壓力低		壓力低		壓力低		
挾持異常	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	
通氣異常	測試 1	測試 2	測試 1	測試 2	測試 1	測試 2	測試 1	測試 2	
膜片壓制	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	
入氣端	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	
出氣端	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	頂出	縮回	
分組復歸	異常復歸		異常復歸		異常復歸		異常復歸		

<--此行常駐頁面上方; 第三頁面：異常指示; 全機異常復歸為四組同步異常復歸
<--查看異常問題點，異常時亮紅燈
<--藍色字體：可輕按各別復歸對應測試組，上方項目異常時，此欄位一同亮起紅燈