

## 瑞哈得 RedhotSoft 線上教學

[登入](#)

瑞哈得線上教學、DIY POS系統 門市進銷存、餐飲、圖書、鞋業、藥品、條碼軟體、網咖軟體

瑞哈得 軟體說明 ▶ 客戶服務 ▶ 購買軟體 ▶ 檔案下載 ▶

## PRP-080熱感式收據機 (PRP-080 series thermal receipt printer)

## 一、設定prp-080

prp-080熱感式收據機是有切刀、列印寬度為8公分、使用RJ11串接錢櫃。安裝驅動程式時要注意要選對prp-080。安裝好後，執行驅動程式中"列印喜好設定"選項。



決定紙張大小。



prp-080熱感式收據機可以使用RJ11串接錢箱，選擇列印前打開錢箱(Cash Drawer #1 before printing)。只要這台收據機列印前就會先推開錢櫃。



## 二、POS錢箱(錢櫃)指令

prp-080熱感式收據機開錢櫃指令(ESC p)是chr(27)+"p" 。

openbox=chr(27)+"p"

### 新增留言

分類	標題	留言人	點閱	回覆	留言時間
3	<a href="#">POS系統</a>	小曾	13		2008/10/6

狀態	<input checked="" type="radio"/> 新手 <input type="radio"/> 疑問 <input type="radio"/> 推薦 <input type="radio"/> 緊急
標題	<input type="text"/>
姓名	<input type="text"/>
性別	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
電子郵件	<input type="text"/>
個人網站	<input type="text"/>
內容	<div><div></div><div></div></div>
<a href="#">新增</a> <a href="#">取消</a>	