

滑軌(X軸)

1. set 軸 距離

Ex. set X 100 => X軸移動至100公分之位置

2. get 軸

Ex. get X => 取得目前X軸之位置

3. search home => 搜尋原點

4. gohome => 移動至原點

5. stop => 馬達停止

旋轉燈箱

1. set 燈色 亮度(lux)

Ex. set A 1000 => 旋轉至A燈色面並將A亮度調整至1000lux

2. get 當前燈色

Ex. get A => 取得目前A燈色之亮度