

HMI 16IN8OUT						
Input J12 J13				PWM J11		
腳位	名稱		備註	腳位	名稱	備註
J12.1	P24V					
J12.2	IN 00	緊急開關		HMI J11.1	P5V	
J12.3	IN 01	前極限		HMI J11.2	P5V	
J12.4	IN 02	第一站		HMI J11.3	旋轉平台-DIR-	
J12.5	IN 03	第二站		HMI J11.4	旋轉平台-PUL-	
J12.6	IN 04	第三站		HMI J11.5		
J12.7	IN 05	後極限		HMI J11.6		
J12.8	IN 06			HMI J11.7		
J12.9	IN 07			HMI J11.8		
J12.10	IN 08			HMI J11.9	VR-DIR-	
J13.1	IN 09			HMI J11.10	VR-PUL-	
J13.2	IN 10			HMI J11.11		
J13.3	IN 11			HMI J11.12		
J13.4	IN 12			HMI J11.13		
J13.5	IN 13			HMI J11.14		
J13.6	IN 14			HMI J11.15		
J13.7	IN 15			HMI J11.16		
J13.8	GND			HMI J11.17		
				HMI J11.18		
				HMI J11.19	GND	
				HMI J11.20	GND	

Output J14			
腳位	名稱		備註
J14.1	P24V		
J14.2	OUT00	SSR-1	
J14.3	OUT01	SSR-2	
J14.4	OUT02		
J14.5	OUT03		
J14.6	OUT04		
J14.7	OUT05		
J14.8	OUT06		
J14.9	OUT07		
J14.10	GND		

DM542S 驅動器			
腳位	名稱	備註	
PUL+	P5V		旋轉平台
PUL-	旋轉平台-PUL-	HMI J11.4	
DIR+	P5V		
DIR-	旋轉平台-DIR-	HMI J11.3	
ENA+	P5V		
ENA-	P5V		
GND	GND		
+V	P24V		
A+	馬達A+	黑	
A-	馬達A-	綠	
B+	馬達B+	紅	
B-	馬達B-	藍	

DM542 驅動器			
腳位	名稱	備註	
PUL+	P5V		VR
PUL-	VR-PUL-	HMI J11.10	
DIR+	P5V		
DIR-	VR-DIR-	HMI J11.9	
ENA+	P5V		
ENA-	P5V		
GND	GND		
+V	P24V		
A+	馬達A+	黑	
A-	馬達A-	綠	
B+	馬達B+	紅	
B-	馬達B-	藍	