

## 插座-配置指令-v2

笔记本： ayla agent

创建时间： 2019/3/27 18:10

更新时间： 2019/4/12 9:42

作者： lasttrain@163.com

## 插座

### 插座-开发板

```
ayla smartplug io state_led GPIO9 high
ayla smartplug io button GPIO6 low
ayla smartplug io relay GPIO18 high
ayla smartplug io sw_led GPIO19 high
ayla smartplug net 0 1
ayla smartplug cfg 1 2
```

### 两位排插-开发板

```
ayla smartplug io state_led GPIO9 high
ayla smartplug io button GPIO6 low
ayla smartplug io relay1 GPIO18 high
ayla smartplug io relay2 GPIO19 high
ayla smartplug io sw_led1 NULL high
ayla smartplug io sw_led2 NULL high
ayla smartplug net 0 1
ayla smartplug cfg 1 2
```

### 两位排插

```
ayla smartplug io state_led GPIO18 low
ayla smartplug io button GPIO19 low
ayla smartplug io relay1 GPIO7 high
ayla smartplug io relay2 GPIO6 high
ayla smartplug io sw_led1 GPIO9 low
ayla smartplug io sw_led2 GPIO10 low
ayla smartplug net 0 1
ayla smartplug cfg 1 2
```

☐ 设置引脚：smartplug io <name> <port> <level>

name	state_led/sw_led/button/relay
port	引脚号
level	驱动电平： low：低电平驱动 high：高电平驱动

☐ 设置状态灯模式：smartplug net <mode1> <mode2>

mode1	未联云状态 0：常灭 1：常亮 2：同继电器
-------	---------------------------------

mode2	已联云状态 0：常灭 1：常亮 2：同继电器
-------	---------------------------------

☐ 设置继电器模式：smartplug cfg <net> <relay>

net	未配网设备上电状态 0-待机 1-直接进入配网状态
relay	继电器上电状态： 0：灭 1：亮 2：断电记忆